

BOMANN®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



CB 336

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κομτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Πριν αλλάξετε τις συνδέσεις, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα!
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στο δοχείο μίξης.
- Μην κουβαλάτε ή μην σηκώνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πάντα κλείστε την πρώτα και βγάλτε το βύσμα. Κουβαλάτε τη συσκευή πάντα και με τα δύο χέρια!
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

- | | |
|--|---|
| 1. Μίξερ χειρός | 7. Πιάτο για το δοχείο μίξης |
| 2. Κουμπί για την απελευθέρωση των γάντζων ζύμωσης | 8. Δοχείο μίξης |
| 3. Ρυθμιστής ταχύτητας (6 ταχύτητες) | 9. Μπλέντερ |
| 4. TURBO κουμπί | 10. Γάντζοι ζύμωσης |
| 5. Κινούμενο πάνω μέρος | 11. Βάση μίξερ |
| 6. Συνδετήρας για το ξεκλειδώμα του πάνω τμήματος | 12. Συνδετήρας για την απελευθέρωση του μίξερ |

Λειτουργία Turbo

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τη αλλαγή στη μέγιστη ταχύτητα για έναν σύντομο χρόνο. Πιέστε σε σύντομα διαστήματα για τη λειτουργία turbo.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την λειτουργία για περισσότερα από ένα λεπτά!

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ

1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής επιπέδων δύναμης (3) στο "0/AUS" και σιγουρευτείτε ότι το μίξερ (1) έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
2. Στο πίσω μέρος του μίξερ πιέστε το κάλυμμα του ανοίγματος εγκαταστάσεων προς τα πάνω.
3. Τοποθετήστε τη γρήγορη ράβδο μίξης στο άνοιγμα εγκαταστάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δύο βέλη να δείχνουν το ένα επάνω στο άλλο. Για να κλειδώσετε τη ράβδο, γυρίστε την περίπου 90° προς τα δεξιά.
4. Συνδέστε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230V/50 Hz.
5. Τοποθετήστε τη γρήγορη ράβδο μίξης σε ένα υψηλά περιτοχιτισμένο, εν μέρει-γεμισμένο σκεύος. Προσοχή! Μην ενεργοποιήσετε τη γρήγορη ράβδο μίξης όταν το σκεύος είναι κενό, π.χ. όταν δεν υπάρχουν υλικά στο σκεύος για μίξη.
6. Επιλέξτε μια ταχύτητα χρησιμοποιώντας το διακόπτη επιλογών επιπέδων δύναμης (3). Κινήστε τη γρήγορη ράβδο μίξης ελαφρώς πάνω-κάτω.
7. Όταν θέλετε να σταματήσετε, γυρίστε το διακόπτη επιλογής επιπέδων δύναμης στο "0" και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους γάντζους ζύμωσης /χτυπητήρι

1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής επιπέδων δύναμης (3) στο "0/AUS" και σιγουρευτείτε ότι το μίξερ (1) έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
2. Πιέστε την άκρη των γάντζων ζύμωσης /χτυπητηριού (10) στα αντίστοιχα ανοίγματα του μίξερ έως ότου οι γάντζοι μπουν στη θέση τους. Όταν πιέξετε, γυρίστε ελαφρώς προκειμένου να διευκολυνθεί ολόκληρη η λειτουργία. Παρακαλώ σημειώστε ότι ο γάντζος ζύμωσης με το κυρτό καθαριστικό στον άξονα μπορεί να μπει μόνο στην αριστερή πλευρά του μίξερ όταν βλέπετε από το κάτω σημείο.
3. Συνδέστε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230V/50 Hz.
4. Το μίξερ χειρός (1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες ταχύτητες που ορίζονται με το ρυθμιστή ταχύτητας (3).
5. Προκειμένου να απελευθερώσετε τον γάντζο ζύμωσης /χτυπητήρι (10) γυρίστε το διακόπτη επιλογής επιπέδων δύναμης στο "0/AUS" και σιγουρευτείτε ότι το μίξερ έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
6. Πιέστε το κουμπί (2) για να απελευθερώσετε το γάντζο ζύμωσης /χτυπητήρι. Αφαιρέστε τη συσκευή γυρνώντας την ελαφρώς.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη βάση μίξερ

Παρακαλώ επιλέξτε μια επίπεδη αντιολισθητική επιφάνεια για τη βάση μίξερ.

1. Τοποθετήστε το μίξερ (1) στο πάνω τμήμα (5) της βάσης μίξερ (4). Παρακαλώ ελέγξτε εάν ο συνδετήρας (12) του πάνω τμήματος είναι κλειδωμένο στη θέση του στο πίσω μέρος του μίξερ.
2. Τοποθετήστε τους γάντζους όπως περιγράφεται παραπάνω στο τμήμα "Πώς να χρησιμοποιήσετε τους γάντζους ζύμωσης /χτυπητήρι".
3. Προκειμένου να τοποθετήσετε το δοχείο μίξης (8) από κάτω, τραβήξτε το συνδετήρα (6) για να ξεκλειδώσετε το "πάνω τμήμα της βάσης (5) και διπλώστε το μίξερ προς τα πάνω.
4. Τοποθετήστε το δοχείο γεμισμένο με τα επιθυμητά συστατικά επάνω στο πιάτο (7). Τώρα διπλώστε το μίξερ πάλι κάτω.
5. Συνδέστε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230V/50 Hz.
6. Το μίξερ χειρός (1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες ταχύτητες που ορίζονται με το ρυθμιστή ταχύτητας (3).
7. Το περιστρεφόμενο πιάτο γυρίζει αυτόματα!
8. Όταν θέλετε να σταματήσετε, γυρίστε το διακόπτη επιλογής επιπέδων δύναμης στο "0" και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
9. Όταν τελειώσετε τραβήξτε το συνδετήρα πάλι (6) για να ξεκλειδώσετε το ανώτερο τμήμα της βάσης μίξερ (5) και διπλώστε το μίξερ προς τα πάνω.
10. Τώρα το δοχείο μπορεί να αφαιρεθεί. Αφαιρέστε τους γάντζους όπως περιγράφεται παραπάνω στο τμήμα "Πώς να χρησιμοποιήσετε τους γάντζους ζύμωσης /χτυπητήρι".
11. Προκειμένου να χωρίσετε το μίξερ από το ανώτερο τμήμα (5) της βάσης, τραβήξτε το μίξερ προς τα πάνω.

Πάντα επιλέξτε το εργαλείο και την ταχύτητα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Γαϊόν/ Τύπος προετοιμασίας	Μακ. Ποσότητα	Εργαλείο	Επίπεδο	Μακ. χρόνος λειτουργίας
Επαρζύμη (πχ ζύμωμα)	500g	Γάντζο ζύμωσης	14	3min
Μίμιακ	70g	Χιτυτήρι	25	5min
Φασκομένη ζύμη μίμιαμικαίων, Κρέμα	70g	Χιτυτήρι	25	5min
Υγρά stakes	Γνωστό 1l	Μπλέντερ	5ήλυτο	1min

Καθαρισμός

1. Πριν καθαρίσετε τον εξοπλισμό, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
2. Μόνο ένα υγρό ύφασμα πρέπει να χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής.
3. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά απορρυπαντικά.
4. Μετακινούμενα μέρη που έχουν έρθει σε επαφή με το μίγμα (εργαλεία ζύμωσης και δοχείο μίξερ) μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. **Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.**

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα.

Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

