



Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με υγρά χέρια. Αν η συσκευή βραχεί ή έχει υγρασία βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάzte την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάzte την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε ελαττωματικά εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας"

Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

⚠ Προειδοποίηση:

Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε μικρά να παίζουν με τη συσκευασία. Κίνδυνος ασφυξίας!

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επίτηρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίτηρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας



Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε νερό όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα (π.χ. στο μπάνιο ή κοντά σε άλλα δοχεία νερού)



Επεξήγηση των εξαρτημάτων

- 1 Γάτζος
- 2 Διακόπτης On / Off
- 3 Ρυθμιστής του μήκους μαλλιών
- 4 Κινοδόμενη Λεπίδα
- 5 Σταθερή Λεπίδα

Άξεσουάρ

- 4 x Εξαρτήματα κοπής (μήκους: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- 1 x Προστατευτικό κάλυμμα για το ξύρισμα του κεφαλιού
- 1 x Βούρτσα καθαρισμού

Ρυθμίστε το μήκος κοπής

Τραβήξτε πρώτα το προστατευτικό κάλυμμα από την ξυριστική κεφαλή.

Τοποθετήστε το εξάρτημα της χτένας ανάλογα με το επιθυμητό μήκος των μαλλιών σας. Το μέγεθος του μήκους των μαλλιά εμφανίζεται στο κέντρο της χτένας.

Για να τοποθετήσετε ένα εξάρτημα χτένας, κρατήστε το με τα δόντια προς τα πάνω. Η επισήμανση της χτένας πρέπει να παραμένει ορατή στην πίσω πλευρά. Σύρετε το εξάρτημα της χτένας

πάνω στην ξυριστική κεφαλή και πιέστε το ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

Κόψιμο μαλλιών / Γενιάδα

Επιλέξτε το μήκος κοπής.

Συνδέστε το φως σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 V ~ / 50 Hz.

Σύρετε το διακόπτη On / Off (2) στη θέση "1".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ξεκινήστε με το μεγαλύτερο εξάρτημα να κόψετε τα μαλλιά / τη γενειάδα σας βήμα-βήμα για να φτάσετε στο επιθυμητό μήκος.

Ο ρυθμιστής μήκους μαλλιών (3) σας επιτρέπει να ορίσετε το ακριβές μήκος κοπής και να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται αποτελεσματικά.

Περιγραφή και ξύρισμα του αυχένα

Η κεφαλή της κουρευτικής μηχανής επιτρέπει να διαλέξετε το σχήμα της γενειάδας, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και το ξύρισμα της γραμμής των μαλλιών στο λαιμό.

Γυρίστε την κουρευτική με τον διακόπτη (2).

Αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας και ενεργοποιήστε τη συσκευή και πάλι.

Τέλος Λειτουργίας

Σύρετε το διακόπτη On / Off (2) μετά τη χρήση στη θέση "0" και αποσυνδέστε από την πρίζα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Ο τακτικός καθαρισμός και συντήρηση εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά καθαριστικά.

Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε υπόλοιπα μαλλιά μετά τη χρήση.

Ως εκ τούτου, αφαιρέστε το εξάρτημα της χτένας.

Εφαρμόστε τακτικά 1 έως 2 σταγόνες οξέως χωρίς λάδι στο κεφάλι κουρευτικής μηχανής.

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, εάν είναι απαραίτητο.

Ανάπτυξη θορύβου

Το επίπεδο υγιούς πίεσης στο αυτί (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το DIN EN ISO 3744. Επίπεδο πίεσης ήχου που ανιχνεύεται: 70 DB (A) (κανένα όριο)



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίστε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.

