

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμύζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητήστε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλίσετε τη ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας**⚠ Προειδοποίηση:**

Μην εισάγετε εργαλεία ή δάχτυλα στο μύλο, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που την εμποδίζει να



λειτουργήσει χωρίς καπάκι. Ποτέ μην προσπαθήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια!

-Μετά το άλεσμα περιμένετε μέχρι η λεπίδα σταματήσει να κινείται και στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι.

- Το καπάκι δεν είναι ασφαλισμένο. Κρατήστε το καπάκι σφιχτά κατά τη μεταφορά τη συσκευής.

Θέση της συσκευής

- Καθαρίστε το καπάκι με ζεστό νερό πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά.

- Σκουπίστε το χώρο αλέσματος προσεκτικά με ένα υγρό πανί.

Καλώδιο

Ξετυλίξτε το απαιτούμενο καλώδιο τροφοδοσίας από τη βάση.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που χρησιμοποιείται είναι παρόμοια με εκείνη της συσκευής.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα.

2. Συνδέστε τη συσκευή σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230 V/50 Hz με γείωση.

Χρήση της συσκευής

- Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ μέχρι το μέγιστο επίπεδο των 40 g στο χώρο αλέσματος και επανατοποθετήστε το καπάκι.

- Κρατήστε το καπάκι στη θέση του κρατώντας το σφιχτά με το ένα χέρι. Πατήστε το διακόπτη ON / OFF (EIN / AUS) με το άλλο χέρι. Ο μηχανισμός ξεκινά τη διαδικασία αλέσεως. Η συσκευή απενεργοποιείται αν αφήσετε το διακόπτη.

- Πατήστε το διακόπτη ανά τακτά χρονικά διαστήματα (δηλαδή, πατήστε και αφήστε κλπ.) για λειτουργία παλμού. Αυτό σας βοηθά να ορίσετε το βαθμό λεπτότητας των κόκκων που αλέθετε.

- Με λίγη πρακτική θα μπορούσατε να επιλέξετε τη μέθοδο που καλύτερα σας ταιριάζει. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τον βαθμό λεπτότητας για τη σκόνη και τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές είναι μόνο ενδεικτικές τιμές.

Για παράδειγμα ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές λόγω του είδους και του βαθμού ψησίματος των κόκκων καφέ.

Λεπτό - μηχανή espresso

Λεπτό / μεσαίο - καφετιέρα

Μεσαίο - φίλτρου

Μεσαίο / ακατέργαστος τύπου καφέ

Τραχύ - συσκευασμένος καφές

Μηχανισμός μαζέματος καλωδίου

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχθεί γύρω από τη βάση.

Καθαρισμός

Προειδοποίηση:

- Αφαιρείτε πάντα το βύσμα πριν από τον καθαρισμό!
- Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό για τον καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε συμπίπνη βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.
- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα καφέ στο χώρο άλεσης χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πινελάκι.
- Καθαρίστε το διάφανο καπάκι με ζεστό νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε το καλά.

Επίπεδο Θορύβου

Η στάθμη θορύβου στο αυτί ενός φορέα εκμετάλλευσης (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3744. Η στάθμη θορύβου είναι : 76 dB (A) (δεν υπάρχει όριο)



Σημασία του συμβόλου "Κάδο αποριμμάτων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.