

SIMPLE 2 – SIMPLE 4

1. Διαγραφή μνήμης: Πατήστε τα κουμπιά A και B ταυτόχρονα έως ότου το LED αναβοσβήνει (περίπου 10 secs), αφήστε και τα 2 κουμπιά. Οι εντολές από όλα τα κουμπιά έχουν διαγραφεί.

2. Αντιγραφή κωδικών: Τοποθετήστε το αυθεντικό χειριστήριο και το Superior το ένα μπροστά στο άλλο. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί στο αυθεντικό χειριστήριο που θέλετε να αντιγραφεί και το κουμπί που θέλετε να αντιγράψετε στο Superior. Όταν το LED μείνει αναμμένο συνεχώς, ο προγραμματισμός είναι επιτυχής. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα κουμπιά.