

Αυτόματη Φρυγανιέρα 700W**Γενικές οδηγίες ασφαλείας**

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο

με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

- Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

- Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

- Μην επισκευάζετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

- Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

- Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπτε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

**Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο**

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας, έχουν τονιστεί.

Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα

- Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της!

⚠ Προειδοποίηση:

Το πολύ ξερό ψωμί μπορεί να αρχίσει να καίγεται κατά τη διάρκεια του ψησίματος!

- Τα μεταλλικά μέρη θερμαίνονται. Κινδύνος εγκαυμάτων!

- Μην εισάγετε πιρούνια, μαχαίρια ή άλλα αντικείμενα στην υποδοχή της φρυγανιέρας.

- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας στις υποδοχές της φρυγανιέρας (κίνδυνος εγκαυμάτων).

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες, ξύλο, κλπ).

Οδηγίες**Πριν από την πρώτη χρήση****⚠ Προσοχή:**

Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό στρώμα από το θερμαντικό πτηνίο θα πρέπει να λειτουργήσετε τη συσκευή περίπου τρεις φορές ενώ είναι άδεια. Παρακαλείσθε να επιλέξετε το μέγιστο επίπεδο ψησίματος.

Σημείωση:

Καπνός ή μυρωδιά που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι φυσιολογικό. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εξαερισμός.

Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος

Ξετυλίξτε το απαιτούμενο καλώδιο από τη βάση.

Λειτουργία

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη υποδοχή ρεύματος (230 V, 50 Hz).
- Ρυθμίστε το βαθμό ροδίσματος στο διακόπτη επιλογής όπως απαιτείται, μεταξύ του χαμηλότερου επιπέδου 1 έως και το υψηλότερο επίπεδο 7. Αν δεν είστε βέβαιοι ξεκινήστε με μια χαμηλή ρύθμιση.
- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές της φρυγανιέρας και χαμηλώστε το κλείστρο με το μοχλό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Η συσκευή ξεκινάει το ψήσιμο. Όταν το επιλεγμένο επίπεδο ψησίματος επιτυγχάνεται, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Το κλείστρο ξεπροβάλλει αυτόματα.

Προειδοποίηση:

Δεδομένου ότι η στέγαση και τα μεταλλικά μέρη θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, παρακαλώ αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την τοποθετήσετε στο χώρο φύλαξής της.

Ειδικές Λειτουργίες

Για να χρησιμοποιήσετε την επιθυμητή ειδική λειτουργία, πατήστε το σχετικό πλήκτρο, αφού έχετε πιέσει προς το κάτω το μοχλό:

Σημείωση:

Ζέσταμα ή απόψυξη: το αντίστοιχο LED υποδεικνύει τη λειτουργία.



Απόψυξη απόψυξη του κατεψυγμένου ψωμιού



Ζέσταμα ζέσταμα ψωμιού ήδη φρυγανισμένο



Διακοπή διακοπή φρυγανίσματος εκ των προτέρων

Εξάρτημα ψησίματος

Αν επιθυμείτε να ζεσάνετε ή να φρυγανίσετε ψωμάκια, παρακαλούμε προχωρήστε ως εξής: Πιέστε το μηχανισμό κλειδώματος από το εξάρτημα ψησίματος που βρίσκεται στο επάνω μέρος από τα δεξιά προς τα αριστερά προκειμένου να επεκτείνεται το εξάρτημα

ψησίματος. Ο μηχανισμός κλειδώματος σταθεροποιείται κάτω από το εξάρτημα ψησίματος.

Προειδοποίηση:

- Μην υπερφορτώνετε το εξάρτημα ψησίματος!
- Μόνο ένα ψωμάκι ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος ψωμιού μικρού βάρους. Θα πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή.
- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απλώσετε λιπαρές ουσίες ή βούτυρο επάνω στο ψωμάκι. Λίπος μπορεί να στάξει προς τα κάτω και να δημιουργήσει φωτιά!

Πιέστε το μηχανισμό κλειδώματος προς τα δεξιά, για να αποσύρετε το εξάρτημα ψησίματος.

Καλώδιο τροφοδοσίας

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να μαζευτεί στη βάση.

Καθαρισμός

Προειδοποίηση:

Τραβήξτε το φιν από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.

Στέγαση

- Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή δυνατά καθαριστικά.

Δίσκος για ψίχουλα

- Ο δίσκος για τα ψίχουλα βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της συσκευής.
- Τραβήξτε το δίσκο για ψίχουλα από τη λαβή, αφαιρέστε τα μικρά υπολείμματα ψωμιού και πιέστε το δίσκο πίσω στη θέση του.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

