

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν την συσκευή σε άλλους ανθρώπους, παρακαλώ επίσης δώστε τους τις οδηγίες λειτουργίας.

Η συσκευή προορίζεται μονάχα για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο. Κρατείστε την μακριά από πηγές θερμότητας, από το ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην την βυθίσετε σε υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.

Όταν την καθαρίζετε, την φυλάσσετε για αρκετό καιρό ή προσαρμόζετε αξεσουάρ, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιμοποιείτε την συσκευή για αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωματωμένα αξεσουάρ.

Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε την συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

Μην επισκευάζετε την συσκευή με δική σας. Πάντα να επικοινωνείτε με εξειδικευμένους τεχνικούς. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν κάποιο ελαττωματικό καλώδιο κλπ.

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες ασφαλείας»

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να διατηρήσει όλες τις συσκευασίες (όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά πολυστυρένιο κλπ.) μακριά από αυτά.

Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη ζελατίνα, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Προκειμένου να προστατευθούν παιδιά και ευπαθή άτομα από τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίτηρηση. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί της.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας, έχουν τονιστεί. Δώστε σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή:



Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.



Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.



Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας



Προειδοποίηση:

Μην εισάγετε εργαλεία ή δάχτυλα στο μύλο, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που την εμποδίζει να



λειτουργήσει χωρίς καπάκι. Ποτέ μην προσπαθήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια!

-Μετά το άλεσμα περιμένετε μέχρι η λεπίδα σταματήσει να κινείται και στη συνέχεια ανοίξετε το καπάκι.

- Το καπάκι δεν είναι ασφαλισμένο. Κρατήστε το καπάκι σφιχτά κατά τη μεταφορά τη συσκευής.

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- 1 βάση
- 1 δοχείο για το μύλο του καφέ με λεπίδα σε σχήμα κύβου
- 1 δοχείο με λεπίδα κοπής
- 1 Καπάκι

Αποσυσκευασία της συσκευής


1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως χαρτί, υλικό πληρώσεως, κ.α.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα ότι είναι όλα άρτια
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι ελλιπή ή φαίνεται κατεστραμμένο. Επιστρέψτε την αμέσως στον αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί ακόμη να υπάρχουν σκόνη ή υπολείμματα παραγωγής στη συσκευή. Συνιστούμε τον καθαρισμό της συσκευής, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Περιγραφή των εξαρτημάτων

- 1 Διακόπτης ασφαλείας με οδηγό
- 2 Οδηγοί για τη συναρμολόγηση των δοχείων
- 3 Καπάκι υποστήριξης με φόρτιση ελατηρίου
- 4 Σήμανση "δοχείο κλειδωμένο"
- 5 Δοχείο για άλεσμα καφέ με λεπίδα σε κύβους
- 6 Δοχείο κοπής με λεπίδα κοπής



Συναρμολόγηση της συσκευής

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο επάνω στη βάση της συσκευής. Παρατηρήστε τους οδηγούς (2) στη βάση της συσκευής.
2. Πιέστε προς τα κάτω το δοχείο και ταυτόχρονα σφίξτε το δεξιόστροφο. Θα πρέπει να ασφαλίσει.
3. Κλείστε τη συσκευή με το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι κλειδώνει στον οδηγό (1).

Οδηγίες Τοποθέσις

Τοποθετήστε την συσκευή σε μια αντιστοίχητη και επίπεδη επιφάνεια.

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το κάτω μέρος.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας τάσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχεί με εκείνη της συσκευής. Θα βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πινακίδα τύπου στη βάση της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή πιέζοντας το καπάκι προς τα κάτω.
- Όταν αφήσετε το καπάκι, η συσκευή θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το μοτέρ της συσκευής είναι εξοπλισμένο με ένα διακόπτη ασφαλείας (1). Εάν η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του καπακιού.

Παλμική λειτουργία

Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι διακεκομένα (που σημαίνει πατήστε και αφήστε εναλλάξ), έτσι θα επιτευχθεί η παλμική λειτουργία.

Βραχυπρόθεσμη λειτουργία

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για βραχυπρόθεσμη λειτουργία μέγιστο 30 δευτερόλεπτα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή συνεχόμενα το μέγιστο 3 φορές.
- Αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Ποσότητα γέμισης

Παρατηρήστε τις ενδείξεις στη συσκευασία. Μην υπερβαίνετε τη σήμανση MAX.

Χρήση της συσκευής

1. Τοποθετήστε το δοχείο με τη λεπίδα σε κύβους (5).
2. Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ μέχρι το μέγιστο επίπεδο.
3. Βάλτε το καπάκι.
4. Κρατήστε τη συσκευή βάσης με το ένα χέρι. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι με το άλλο χέρι. Ο μύλος θα αρχίσει να αλέθει. Η συσκευή θα σβήσει όταν αφήσετε το καπάκι.
5. Αλέστε σε λειτουργία παλμού για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό σας βοηθά να ρυθμίσετε το πόσο λεπτά αλεσμένοι θα είναι οι κόκκοι. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές είναι μόνο ενδεικτικές τιμές. Για παράδειγμα ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές λόγω του είδους και του βαθμού ψήσιματος των κόκκων καφέ.
Λεπτό - μηχανή espresso
Λεπτό / μεσαίο - καφετιέρα
Μεσαίο - φίλτρου
Μεσαίο / ακατέργαστος τύπου καφέ
Τραχύ - συσκευασμένος καφές

6. Για να αδειάσετε το δοχείο, αφαιρέστε το καπάκι.

Κόφτης κύβων

Η συσκευή είναι επίσης κατάλληλη για τον τεμαχισμό μικρών ποσοτήτων από τις ακόλουθες τροφές: βραστά αυγά / Βότανα / Ξηροί καρποί / Αμύγδαλα / Κρεμμύδια / Σκόρδο / Παρμεζάνα / Ψωμί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αλέστε μόνο ξηρά τρόφιμα ή ελαφρώς υγρά.
- Προσέξτε τη σήμανση MAX.
- Αρχικά κόψτε τα τρόφιμα σε κομμάτια 2 cm.
- Κομμάτια σκολάτσ δεν μπορούν να αλεθθούν με αυτή τη συσκευή. Θα λιώσουν εξαιτίας της θερμότητας της συσκευής.
- Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, αφαιρέστε μέρος του περιεχομένου. Βάλτε μικρότερες ποσότητες.

1. Συναρμολογήστε το δοχείο με το μαχαίρι τεμαχισμού (6).
2. Βάλτε την τροφή μέσα στο δοχείο.
3. Βάλτε το καπάκι.
4. Κρατήστε τη βάση με το ένα χέρι. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι με το άλλο χέρι. Η λεπίδα κοπής θα αρχίσει να τεμαχίζει. Η συσκευή θα σβήσει όταν αφήσετε το καπάκι.
5. Αφαιρέστε το καπάκι για να αδειάσετε το δοχείο.

Τερματισμός λειτουργίας

1. Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το καπάκι.
3. Ξετυλίξτε το δοχείο σε αριστερόστροφα.
4. Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".

Μηχανισμός μαζέματος καλωδίου

Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχθεί γύρω από τη βάση.

Καθαρισμός



Προειδοποίηση:

- Αφαιρέτε πάντα το βύσμα πριν από τον καθαρισμό!
- Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να βυθίσετε τη συσκευή στο νερό για τον καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Οι επιφάνειες κοπής είναι πολύ κοφτερές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Χειριστείτε τες με την απαραίτητη προσοχή!



Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε συρματίνη βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.
- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα καφέ στο χώρο άλεσης χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πινελάκι.
- Καθαρίστε το διάφανο καπάκι με ζεστό νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε το καλά.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω και αφήστε την να στεγνώσει τελείως.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από τα παιδιά σε ένα καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Διόρθωση: Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.

Άλλες πιθανές αιτίες: Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ασφαλείας. Αποτρέπτε την ακούσια εκκίνηση του κινητήρα.

Διόρθωση: Ελέγξτε την σωστή τοποθέτηση του δοχείου και / ή του καπακιού.

- Η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της

Αιτία: Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια θερμική ασφάλεια που θα κλείσει τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Διόρθωση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Επίπεδο Θορύβου

Η στάθμη θορύβου στο αυτό ενός φορέα εκμετάλλευσης (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3744. Η στάθμη θορύβου είναι : 73 dB (A) (δεν υπάρχει όριο)