

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (LR03) όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραμμένο προς το κλιματιστικό.

Εγκατάσταση κωδικού ανάλογα με την εμπορική μάρκα

1. Βρείτε τον κωδικό του κλιματιστικού σας στον πίνακα κωδικών, για κάθε μάρκα. Αν ο επιλεγμένος κωδικός δεν λειτουργεί με το κλιματιστικό σας, δοκιμάστε τον αμέσως επόμενο κωδικό κ.ο.κ. μέχρι να λειτουργήσει σωστά. Για παράδειγμα, για "AUCMA", μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε τον κωδικό 0289.

2. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT", ο εμφανιζόμενος κωδικός αναβοσβήνει. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό. Για παράδειγμα, για να εισάγετε τον κωδικό 0288, ξεκινήστε πιέζοντας το '0'. Όταν το "0" σταματά να αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο "2". Όταν σταματήσει το "2" να αναβοσβήνει, πατήστε το "8". Όταν το "8" σταματήσει να αναβοσβήνει, πατήστε το τελευταίο "8". Όταν το "8" σταματήσει να αναβοσβήνει, έχετε τερματίσει την εισαγωγή κωδικού και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

3. Σημαδέψτε προς το κλιματιστικό, πατήστε το 'one key' πλήκτρο για να ελέγξετε αν λειτουργεί. Εάν όχι, δοκιμάστε επόμενο κωδικό μέχρι να δουλέψει.



Αυτόματη αναζήτηση

Εάν η επιθυμητή μάρκα δεν αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα κωδικών, παρακαλώ ενεργήστε όπως παρακάτω βήματα:

1. Σημαδέψτε με το χειριστήριο προς το κλιματιστικό σας. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε κατάσταση αυτόματης αναζήτησης. Ο κωδικός αριθμός αναβοσβήνει και αυξάνετε. Όταν το κλιματιστικό λαμβάνει σήμα, στέλνει έναν ηχητικό βόμβο. Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε.

2 Δοκιμάστε και άλλα πλήκτρα λειτουργιών. Αν δεν λειτουργούν, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργεί σωστά.

Χρήση του One Key

Σημαδέψτε προς το κλιματιστικό σας και πατήστε το πλήκτρο "one key".

Το τηλεχειριστήριο γνωρίζει αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία θα πρέπει να οριστεί σε 26° C. Τον χειμώνα, η θερμοκρασία θα πρέπει να οριστεί σε 20°C. Χρησιμοποιήστε "TEMP +" ή "TEMP-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση ρολογιού

1. Πιέστε το πλήκτρο "CLOCK", η ώρα θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
 2. Πατήστε τα πλήκτρα της ώρας "TIME +" ή "TIME-", προκειμένου να ορίσετε την τρέχουσα ώρα.
 3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο "Clock". Θα σταματήσει να αναβοσβήνει η ώρα και η ρύθμιση της ώρας έχει καταχωρηθεί.
- Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο «Clock», αυτό σταματά αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το κουμπί "TM ON", η ώρα στην οθόνη LCD αναβοσβήνει, Πατήστε το πλήκτρο "TIME +" "TIME-", και ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο. Θα επιβεβαιώσει την ώρα της ενεργοποίησης μετά από 5 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το κουμπί "TM OFF", η ώρα στην οθόνη LCD αναβοσβήνει, Πατήστε το πλήκτρο "TIME +" και "TIME-", και ρυθμίστε τον απαιτούμενο χρόνο. Θα επιβεβαιώσει την ώρα της απενεργοποίησης μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:- Το χρονικό πλαίσιο που μπορεί να ρυθμιστεί είναι μεταξύ 00-24 ωρών - Πατώντας τα πλήκτρα "TMON" ή "TMOFF" δύο φορές, ακυρώνετε τον χρονοδιακόπτη.
- Μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, σημαδέψτε με το τηλεχειριστήριο προς στο κλιματιστικό σας.

Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου

Πατήστε το πλήκτρο "ROOM TEMP", στην οθόνη και θα δείξει την θερμοκρασία δωματίου 5 δευτερόλεπτα

Προσοχή

1. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροή.
 2. Όταν η οθόνη εμφανίζει τις ενδείξεις άτονα, παρακαλώ αλλάξτε τις μπαταρίες. Μετά από αλλαγή μπαταριών δεν απαιτείται εκ νέου ρύθμιση.
 3. Ελέγξτε προσεκτικά ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του κλιματιστικού.
- Η ώρα είναι αποτελεσματικός μόνο όταν το κλιματιστικό λαμβάνει σήμα για το χρονόμετρο on / off.

Εύρος επικοινωνίας: περ. 8 μέτρα

