

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με τη δέουσα προσοχή και θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
6. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
7. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Ρολόι
2. Θερμοκρασία και υγρασία
3. Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία και υγρασία

Λειτουργία ρολογιού

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο " $\frac{SET}{^{\circ}C/^{\circ}F}$ " για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης.

Πιέστε το πλήκτρο " $\frac{SET}{^{\circ}C/^{\circ}F}$ " για να αλλάξετε την επιλογή σας. Ρυθμίστε με την ακόλουθη σειρά: 12/24 ώρες -ώρα -λεπτά. Ορίστε τη σωστή ώρα και λεπτά, αλλάζοντας τα νούμερα με το πλήκτρο "+" " Ώρες: 0-23, λεπτά: 0-59.

Λειτουργία θερμομέτρου και υγραμέτρου

Σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη LCD θα εμφανίσει αυτόματα την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία.

Πιέστε το πλήκτρο " $\frac{SET}{^{\circ}C/^{\circ}F}$ " για να μετατρέψετε τη μονάδα μέτρησης σε $^{\circ}C$ ή $^{\circ}F$. Εύρος μετρήσιμης θερμοκρασίας: $-10^{\circ}C$ - $+ 50^{\circ}C$ ή $14^{\circ}F$ - $122^{\circ}F$. Εύρος μετρήσιμης υγρασίας: 20% RH- 90% RH. Διαθέτει ένδειξη με πέντε επίπεδα υγρασίας (ξηρασία-υγρασία). Ο δείκτης θα δείχνει ένα από τα πέντε επίπεδα ανάλογα τη μέτρηση.

Ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία και υγρασία

Πιέστε το πλήκτρο " $\square$ " και θα εμφανιστεί στην οθόνη η μέγιστη θερμοκρασία και υγρασία για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία. Κατά την εμφάνιση της ελάχιστης ή μέγιστης ένδειξης, πατήστε το πλήκτρο " $\square$ " για 2 δευτερόλεπτα ώστε να διαγραφούν οι καταγραφές της ελάχιστης ή μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.



SAFETY INSTRUCTIONS

The device must be used with due care and you must follow the basic safety instructions as follows:

1. Keep the device away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose.
4. This device is not suitable for commercial use.
5. To ensure the safety of your children, please keep away from all packaging materials such as plastic bags, boxes, foil etc.
6. **⚠ CAUTION:** Do not allow babies and young children to play with the packaging materials. Risk of suffocation!
7. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storage to avoid a fluid leakage.

AVAILABLE FUNCTIONS

1. Time
2. Temperature and humidity
3. Maximum and minimum temperature and humidity

Time function

In the normal display state, press the " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " button for 2 seconds to start setting. Press the " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " button to change your selection. Set the following order: 12/24 hours -Hour -Minute. Set the right hour and minute by pressing to the "+" button to adjust the numbers. Hours: 0-23 and minutes: 0-59.

Temperature and humidity function

In the normal display state, LCD screen will automatically display the indoor Temperature and Humidity. Press the " $\frac{\text{SET}}{^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}}$ " to switch between $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$. Temperature display range: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$ or 14°F - 122°F . Humidity range: 20%RH - 90%RH. According to the Humidity value, five segment display tips from dry to wet.

Minimum, maximum temperature and humidity

Press the " $\square$ " button and will switch the display to the Maximum Temperature and Humidity for 5 seconds. Then will display the Minimum Temperature and Humidity. In the Minimum or Maximum value, press the " $\square$ " button for 2 seconds and the Minimum/ Maximum Temperature and Humidity records will clear.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

