

Ψηφιακό θερμόμετρο κρέατος Digital meat thermometer

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Για την ασφάλειά σας παρακαλώ να διαβάσετε πάντα το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από τη χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με την δέουσα προσοχή και θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μην αγγίζετε την ακίδα μέτρησης θερμοκρασίας μετά και κατά τη διαδικασία της μέτρησης. Παραμένει ζεστή για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
3. Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο σε κλειστό φούρνο.
4. Μην τοποθετείτε το θερμόμετρο σε θερμοκρασία ίση ή ανώτερη των 300°C.
5. Μην τοποθετείτε το θερμόμετρο στην κατάψυξη.
6. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
7. Μην εκθέτετε το θερμόμετρο σε ατμούς.
8. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση.
9. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
10. Η επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη κατά τη χρήση, ειδικά όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Οθόνη LCD
2. Ανοιξιδωτή ακίδα μέτρησης θερμοκρασίας
3. Πλήκτρο ON/°C/°F
4. Γάντζος ανάρτησης

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και διασφαλίστε τη σωστή απόρριψη της συσκευασίας. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κ.τ.λ.) μακριά από παιδιά.
2. Καθαρίστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας.
3. Ανοίξτε το καπάκι μπαταρίας που βρίσκεται στην πίσω όψη της συσκευής.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή της ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα και κλείστε το καπάκι.

ΧΡΗΣΗ

1. Πατήστε το πλήκτρο ON/°C/°F για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο. Η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο ON/°C/°F συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα.
3. Βυθίστε την ακίδα μέτρησης τουλάχιστον 2 εκατοστά στο προϊόν που θέλετε να μετρήσετε τη θερμοκρασία του. Μετά από περίπου 4 έως 10 δευτερόλεπτα, η διαδικασία μέτρησης έχει ολοκληρωθεί. Η ένδειξη στην οθόνη θα παραμείνει σταθερή.
4. Αφαιρέστε το θερμόμετρο από το προϊόν που έχετε μετρήσει τη θερμοκρασία του.
5. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.
6. Τοποθετείστε το προστατευτικό κάλυμμα στην ακίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.



2. Σκουπίστε το θερμόμετρο με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών.
3. Καλύψτε τη μύτη του αισθητήρα με το προστατευτικό κάλυμμα μετά τον καθαρισμό.
4. Όταν η οθόνη αρχίζει να γίνεται αδύναμη κατά τη λειτουργία, αντικαταστήστε τη μπαταρία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
2. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία, για να αποφευχθεί πιθανή διαρροή υγρού μπαταρίας.
3. Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

ENGLISH

Instruction manual

For your safety please always read the instruction manual carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Do not touch the probe after measuring hot materials. It remains warm for a short time.
3. Do not use the thermometer in a closed oven.
4. Do not use the digital meat thermometer at or above 300°C.
5. Do not put it in the freezer.
6. Do not immerse the unit in water or any other liquid.
7. Do not expose the thermometer to vapor.
8. For household use only.
9. Supervision is necessary when you use the appliance near children.

PARTS IDENTIFICATION

1. LCD display
2. Stainless steel probe
3. ON/°C/°F button
4. Hanging hook

BEFORE FIRST USE

1. Remove all packaging and ensure proper disposal of it. Keep all packaging materials away from children.

2. Clean the temperature sensor.
3. Open the battery compartment on the rear side of the thermometer. Close the battery compartment
4. Insert the CR2032 battery (included) into its slot. Pay attention to the correct polarity. Close the battery compartment.

HOW TO USE

1. Press the ON/°C/°F button to activate the thermometer. The current temperature is displayed on the screen.
2. If you wish to change the temperature measurement unit, press the ON/°C/°F button for 2 seconds.
3. Insert the temperature sensor at least 2 centimeters to the product you want to measure its temperature. In about 4 to 10 seconds, the measurement process is completed. The temperature indication will remain constant.
4. Remove the thermometer from the product you have measured its temperature.
5. Appliance switch off automatically after 5 minutes.
6. Place protective cover to the probe.

CLEANING AND CARE

1. Never immerse thermometer in water or in any other liquid. Do not place the appliance in the dishwasher.
 2. Wipe the temperature sensor with a soft cloth to remove any food residue.
 3. After cleaning, cover the sensor nozzle with the protective cap.
- When the screen starts to become weak during operation, replace the battery.

STORAGE

1. Do not store the appliance directly after use. Always make sure that the thermometer is cool and dry before storing.
2. If the device is not being used for a long time, remove the battery to avoid possible battery liquid leakage.
3. Store the appliance in a place which is out of reach of children.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr