

LiFE



YUCCIE

Κουρευτική μηχανή, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
Cordless hair clipper with Li-ion rechargeable battery

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
2. Το τροφοδοτικό ρεύματος είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε χώρους χωρίς νερά ή υπερβολική υγρασία.
3. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού και της συσκευής.
4. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και έλλειψη γνώσης, εάν επιβλέπονται, τους έχουν δοθεί

οδηγίες και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους σχετικά με ασφαλή χρήση της συσκευής.

5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.

7. Μη χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό ρεύματος εκτός από το παρεχόμενο.

8. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

9. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε τη συσκευή και το τροφοδοτικό στεγνά.

10. Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

11. Κατά τον καθαρισμό αποσυνδέετε τη συσκευή από το τροφοδοτικό.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τροφοδοτικού δεν τυλίγεται, τσακίζεται και δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.

13. Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημία.

14. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

15. Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ενδείξεις ζημιών. Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

16. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η κεφαλή του έχει υποστεί ζημία.

17. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

18. Μη φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

19. Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την πρίζα.

20. Φορτίστε τη συσκευή σε δροσερή και ξηρή θέση.

21. Μην τοποθετείτε / αφαιρείτε εξαρτήματα κατά τη λειτουργία.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε με το τροφοδοτικό.

2. Για τη φόρτιση της ξυριστικής μηχανής, συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε το στην τροφοδοσία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

3. Έπειτα από 8 ώρες πλήρους φόρτισης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Αφαιρέστε το τροφοδοτικό από τη συσκευή και από την πρίζα τροφοδοσίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Φορτίζετε τη μπαταρία ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης.

2. Φορτίζετε τη μπαταρία μία φορά κάθε μήνα, εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλη χρονική περίοδο.

3. Η μπαταρία δύναται να επαναφορτιστεί περ. 300 φορές, στη συνέχεια η απόδοση της μπορεί να μειωθεί και να απαιτείται να αλλαχθεί (εκτός εγγύησης)

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Λεπίδες
2. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Τροφοδοτικό
5. Καλώδιο τροφοδοτικού
6. Αποσπώμενα χτενάκια



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τα συμπεριλαμβανόμενα χτενάκια. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με χτενάκια, επιλέξτε το μήκος κοπής ανάλογα τις απαιτήσεις σας. Για να ρυθμίσετε το μήκος κοπής, εφαρμόστε και κουμπώστε το χτενάκι επάνω στην λεπίδα. Επιλέξτε το επιθυμητό μήκος κοπής, χρησιμοποιώντας ένα από τα συμπεριλαμβανόμενα χτενάκια 1, 3, 5 ή 7mm.
2. Τοποθετήστε / αφαιρέστε τα χτενάκια μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
3. Μετά το τέλος της χρήσης, πάντοτε απενεργοποιείτε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια την ξυριστική μηχανή σας.

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό ή τη συναρμολόγηση της. Αποσυνδέετε το τροφοδοτικό από την τροφοδοσία.
 2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
 3. Μη βυθίζετε το τροφοδοτικό στο νερό.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην καθαρίζετε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό! Τα ηλεκτρονικά μέρη θα υποστούν ζημιά.
4. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.
 5. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά μέσα καθαρισμού.
 6. Χρησιμοποιήστε τη συμπεριλαμβανόμενη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις τρίχες μετά τη χρήση.
 7. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, εάν είναι απαραίτητο.
 8. Καθαρίστε το τροφοδοτικό με ένα στεγνό πανί.
 9. Χρησιμοποιείτε τακτικά 1-2 σταγόνες ειδικού λαδιού στην κεφαλή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η ξυριστική μηχανή είναι σημαντικό να φυλάσσεται σε ασφαλή και ξηρή τοποθεσία. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική (ή κατάλληλου μεγέθους) συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The appliance is designed exclusively for domestic use and for the envisaged purpose. This appliance is not suitable for commercial use.
2. The power adapter is only suitable for use in dry rooms.
3. Check if the output current, voltage and the polarity of the power adapter match the information on the connected appliance!
4. This appliance may be used by children, from the age of 8 and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons with inadequate experience and lack of knowledge if they are supervised or have been trained and understand the hazards

involved concerning the safe use of the appliance.

5. Children must not play with the appliance.

6. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

7. Do not use any power adapter other than the one supplied.

8. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.

9. ⚠ **WARNING:** Keep the appliance and the power adapter dry.

10. Do not touch the connected power adapter with wet hands.

Risk of electric shock!

11. When cleaning disconnect the appliance from the power adapter.

12. Ensure that the power cord is not twisted, crumpled, or exposed to heat sources.

13. Do not use the power adaptor if the power cord is damaged.

14. Do not repair the appliance by yourself. Contact your manufacturer or service representative or an equally qualified person to avoid any risk.

15. The appliance and the power cord must be checked regularly for signs of damage. If the appliance or power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service representative or an equally qualified person to avoid any danger.

16. Do not use the appliance if the clipper head is damaged.

17. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

⚠ **WARNING:** Do not allow small children to play with the foil.

Danger of suffocation!

18. Do not charge the appliance near bathtubs, sinks or other containers containing water or other liquids.

-
19. If the appliance accidentally falls into water, disconnect the power adapter from the wall socket immediately.
 20. Charge the appliance in a cool and dry location.
 21. Never remove/attach an accessory during operation.

CHARGING THE DEVICE

1. Make sure the appliance is switched off before connecting it to the power supply.
2. To charge the hair clipper connect the power supply to the device and after that connect it to the mains.

 **CAUTION:** Do not use the appliance during charging.

3. After the hair clipper is fully recharged for at least 8h, it is ready to use. Remove the power supply from the hair clipper and the mains.

MAINTENANCE OF BATTERY

1. Recharge the battery regularly as per the usage time.
2. Recharge the battery once in every month if the hair clipper is not in use for longer period.
3. This battery with the hair clipper can be recharged for 300 times, after that you may need to change the battery of the hair clipper (not covered by warranty).

DEVICE PREVIEW

1. Blades
2. ON / OFF switch
3. Charging point
4. Charger
5. Charger cable
6. Detachable combs



USE OF THE DEVICE

1. The hair clipper can be used with or without the included barber combs. To use the hair clipper with barber comb choose the trimming size as per your requirement. To adjust the trimming size you need to clip it on the blade. You can select 4 different sizes 1, 3, 5 or 7mm.
2. Only insert / remove combs when the appliance is switched off.
3. Switch the hair clipper off once you finish its usage.

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow these instructions to take care of your hair clipper properly and safely.

1. Always unplug the appliance before cleaning. Disconnect the power adapter from the electrical outlet.
 2. Do not submerge the appliance in water. **Risk of electric shock!**
 3. Do not immerse the power adapter in water.
- ⚠ CAUTION:** Do not clean the appliance under running water! The electronic parts could get damaged.
4. Do not use a wire brush or other abrasives.
 5. Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
 6. Use the cleaning brush to remove remaining hair after use.
 7. Clean the casing with a slightly damp cloth, if necessary.
 8. Always clean the power adapter with a dry cloth.
 9. Regularly apply 1-2 drops acid-free oil onto the blades of the clipper head.

STORAGE

It is important to keep the hair clipper in a safe and dry place. We recommend that you use the original (or appropriately sized) packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr