

Trimmer για αφαίρεση τριχών από αυτιά και μύτη
Ear and nose hair trimmer



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

1. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
2. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
3. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ενδείξεις ζημιών. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή είναι κατεστραμμένη, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις της ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η κεφαλή της έχει υποστεί ζημιά.
5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.).
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!
6. Κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
7. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
8. Μην τοποθετείτε / αφαιρείτε εξαρτήματα κατά τη λειτουργία.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η ξυριστική κεφαλή ή οι λεπίδες έχουν υποστεί ζημιά.
10. Μην εισάγετε τη συσκευή περαιτέρω στο ρουθούνι/αυτί παραπάνω από το μέγεθος της ξυριστικής κεφαλής (περίπου 0.5cm).

11. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και έλλειψη γνώσης, εάν επιβλέπονται, τους έχουν δοθεί οδηγίες και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους σχετικά με ασφαλή χρήση της συσκευής.
12. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
13. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.
14. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
15. Φυλάξτε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 35 °C.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα και ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.
2. Τοποθετήστε μία μπαταρία AA με τη σωστή πολικότητα (δε συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).
3. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.



ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κεφαλή κοπής
2. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
3. Θήκη μπαταρίας

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Αφαιρέστε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα.
2. Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προς το σύμβολο "0" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Κατευθύνετε την ξυριστική κεφαλή στο ρουθούνι ή στο αυτί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εισχωρείτε την ξυριστική κεφαλή σε βάθος μεγαλύτερο του μεγέθους της.

4. Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προς το σύμβολο "I" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά το τέλος της χρήσης.
5. Καθαρίστε την ξυριστική κεφαλή με το βουρτσάκι καθαρισμού μετά από κάθε χρήση.
6. Τοποθετήστε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια την ξυριστική μηχανή σας.

1. Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό της.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
3. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.
4. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά μέσα καθαρισμού.
5. Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να αφαιρέσετε τις τρίχες από την κεφαλή μετά τη χρήση.
6. Περιστρέψτε την κεφαλή αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε την κεφαλή από το σώμα της συσκευής. Καθαρίστε με το βουρτσάκι ή με νερό την κεφαλή, στεγνώστε καλά και τοποθετήστε

την πίσω στη θέση της, περιστρέφοντας τ δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

7. Χρησιμοποιείτε τακτικά σταγόνες ειδικού λαδιού στην κεφαλή.

8. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, εάν είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η συσκευή είναι σημαντικό να φυλάσσεται σε ασφαλή και ξηρή τοποθεσία. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αυθεντική (ή κατάλληλου μεγέθους) συσκευασία.

ENGLISH

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

USER MANUAL SYMBOLS


Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.


1. The appliance is designed exclusively for domestic use and for the envisaged purpose. This appliance is not suitable for commercial use..
2. Do not repair the appliance by yourself. Contact the manufacturer or service representative or an equally qualified person to avoid any risk.
3. The appliance must be checked regularly for signs of damage. If the appliance is damaged, it must be repaired or replaced by the manufacturer or its service representative or an equally qualified person to avoid any danger.
4. Do not use the appliance if the trimmer head is damaged.
5. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
-  **WARNING:** Do not allow small children to play with the foil. There is a danger of suffocation!
6. Keep the appliance dry.
7. Do not immerse the appliance in water.
8. Never remove/attach an accessory during operation.
9. Do not use the appliance when the trimmer head or blades are damaged.
10. Do not insert the appliance further into the nostril / ear larger than the size of the trimmer head (approx. 0.5cm).
11. This appliance may be used by children, from the age of 8 and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons with inadequate experience and lack of knowledge if they are supervised or have been trained and understand the hazards involved concerning the safe use of the appliance.
12. Children must not play with the appliance.
13. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.
14. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
15. Store and use the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.

INSTALLATION OF THE BATTERY

1. Turn the appliance upside down and open the battery compartment cover.
2. Insert an AA battery with the correct polarity (battery not included).
3. Close the battery compartment cover.

DEVICE PREVIEW

1. Trimmer head
2. ON / OFF switch
3. Battery compartment



USE OF THE DEVICE

1. Remove the transparent protective cover.
 2. Slide the on / off switch to position "0" to switch on the appliance.
 3. Direct the shaving head at the nostril or ear.
- ⚠ WARNING:** Do not penetrate the trimmer head to a depth greater than its size.
4. Slide the on / off switch to the "I" position to switch off the appliance after the end of use.
 5. Clean the trimmer head with the cleaning brush after each use.
 6. Install the transparent protective cover.

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow these instructions to take care of your hair clipper properly and safely.

1. Always switch off the appliance before cleaning it.
2. Do not submerge the appliance in water. Risk of electric shock!
3. Do not use a wire brush or other abrasives.
4. Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
5. Use the cleaning brush to remove remaining hair from trimmer head after use.
6. Rotate the trimmer head counterclockwise to remove it from the body of the appliance. Clean the trimmer head with the brush or water, dry it well and put it back in place, turning it clockwise until it locks into place.
7. Regularly apply drops acid-free oil onto the blades of the clipper head.
8. Clean the casing with a slightly damp cloth, if necessary.

APPLIANCE STORAGE

It is important to keep the appliance in a safe and dry place. We recommend that you use the original (or appropriately sized) packaging.

Made in China



ΙΟΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777

e-mail: info@sun.gr www.sun.gr