

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-MPS 3004

Σετ μανικιούρ-πεντικιούρ

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του.

Σύμβολα σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας επισημαίνονται με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητη η τήρηση τους για την αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σας προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπογραμμίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις, μαζί με την απόδειξη και, αν είναι δυνατόν, την εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε επίσης και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Το τροφοδοτικό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε ξηρούς χώρους.
- Ελέγξτε εάν το ρεύμα εξόδου, η τάση και η πολικότητα του τροφοδοτικού ταιριάζουν με αυτές τις συσκευές!
- Μην αγγίζετε το συνδεδεμένο τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια!
- Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τροφοδοτικού δεν τυλίγεται, δεν παρεμποδίζεται ή έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό αν έχει υποστεί βλάβη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, αλλά επισκεφθείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση βλάβης, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπτε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το περιτύλιγμα. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν την συσκευή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ηλεκτροπληξίας:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σε

νερό, εάν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα (π.χ., μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό)!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ηλεκτροπληξίας:

- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή!
- Κρατήστε το τροφοδοτικό στεγνό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ηλεκτροπληξίας:

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση με ασφάλεια χαμηλής τάσης. Συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές στην ετικέτα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα. Μην κάνετε τροποποιήσεις. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και ατόμων με μειωμένες νοητικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό εκτός από το παρεχόμενο.

Επισκόπηση των στοιχείων



- 1 Μονάδα του κινητήρα
- 2 Κώνος λιμαρίσματος, στρογγυλός (για την απομάκρυνση του ξηρού δέρματος, των κάλων ή των νεκρών κυττάρων σε πέλματα και φτέρνες, για τη θεραπεία των νυχιών)
- 3 Φωτισμός περιβάλλοντος εργασίας
- 4 Πλήκτρα / (για ρύθμιση ταχύτητας)
- 5 Ένδειξη ρύθμισης ταχύτητας
- 6 Διακόπτης για δεξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή
- 7 Υποδοχή τροφοδοτικού
- 8 Κώνος λιμαρίσματος, επίπεδος (για λείανση και επεξεργασία σκληρών σημείων)
- 9 Δίσκος λιμαρίσματος νυχιών, λεπτός (για το λιμάρισμα και τη θεραπεία των νυχιών)
- 10 Κώνος λιμαρίσματος, μικρός (για την επεξεργασία των άκρων των νυχιών)

11 Δίσκος λιμαρίσματος νυχιών, χοντρός
(για το λιμάρισμα και τη θεραπεία των νυχιών)
12 Κύλινδρος λιμαρίσματος, μικρός
(για λείανση σκληρών επιφανειών των νυχιών)
13 Γυάλισμα
(Για λείανση και γυάλισμα μετά το λιμάρισμα καθώς και για καθαρισμό των νυχιών)

Χωρίς απεικόνιση:

Τροφοδοτικό
Στάντα αποθήκευσης

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για θεραπεία των χεριών (μανικιούρ) και των ποδιών (πεντικιούρ).
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ουλές ή ανοιχτά τραύματα!
 - Μην την χρησιμοποιείτε σε σημάδια γέννησης.
 - Συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας σε περίπτωση διαβήτη, αιμορροφιλίας ή ανοσοανεπάρκειας.
 - Ελέγχετε τακτικά τα αποτελέσματα κατά τη χρήση, για να αποφύγετε τραυματισμούς. Ειδικότερα, ισχύει για άτομα με διαβήτη, καθώς είναι λιγότερο ευαίσθητα στον πόνο των άκρων.
 - Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να εξαφανιστεί οποιαδήποτε ερυθρότητα.
 - Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Κατευθύνετε το εξάρτημα με ελαφρές κινήσεις γύρω από το σημείο που επεξεργάζεστε.
 - Να λειτουργείτε την συσκευή πάντα πολύ προσεκτικά!
 - Δώστε προσοχή σε οποιαδήποτε συσσώρευση θερμότητας, π.χ. κατά την αφαίρεση κάλου στα πόδια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα.
 - Το σκληρό δέρμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί όταν είναι στεγνό. Μην το αφαιρείτε πλήρως προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική προστασία του δέρματος.
- Το νερό και οι ενυδατικές κρέμες μειώνουν την πρόοδο της θεραπείας. Εάν είναι απαραίτητο, πλύνετε τα πόδια σας και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να αποφευχθούν τυχόν ζηρήματα και ερεθισμός του δέρματος, εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα μετά τη θεραπεία.

Χρήση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πλύνετε τα χέρια και τα πόδια σας ή εφαρμόστε ενυδατική κρέμα σε αυτά μόνο μετά τη θεραπεία.

τα εξάρτηματα απλά σύροντας τα προς τα πάνω/ κάτω στον άξονα της μονάδας κινητήρα.

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή διαθέτει 5 ρυθμίσεις ταχύτητας και για τις δύο περιστροφές (δεξιόστροφη και αριστερόστροφη). Ξεκινήστε με τη ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας.

6. Περάστε απαλά το εξάρτημα από την περιοχή που έχετε να περιποιηθείτε.

7. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, ελέγχετε την εξέλιξη της θεραπείας ανά τακτά διαστήματα.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία του ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.

- Σκουπίστε τη μονάδα κινητήρα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Καθαρίστε τα εξάρτηματα με ζεστό νερό.
- Να καθαρίζετε πάντα το τροφοδοτικό με ένα στεγνό πανί.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται και αφήστε την να στεγνώσει.
- Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, αν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Φυλάσσετε πάντοτε τη συσκευή μακριά από παιδιά σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας το διακόπτη της μονάδας του κινητήρα στο 0.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
4. Συνδέστε το επιθυμητό εξάρτημα. Προσθέστε/ αφαιρέστε



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά

σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

