

PC-GB 3021

Θερμαινόμενη βούρτσα ισιώματος μαλλιών

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της.

Σύμβολα σε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχανήμα ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επισημαίνονται συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις μαζί με την εγγύηση, την αποδείξη και να είναι δυνατόν, την εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε να του μεταβιβάσετε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την πάντα από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τυχόν βλάβες. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστρώνιο κλπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

Θα βρείτε στη συσκευή το ακόλουθο σύμβολο με προειδοποιητικό χαρακτήρα:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ!

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Εάν χρησιμοποιείται τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά από κάθε χρήση, καθώς το να είναι κοντά σε νερό αποτελεί κίνδυνο. Αυτό ισχύει επίσης και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Σαν πρόσθετη προστασία προτείνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας ελαττωματικής τάσης (FI/RCD) με ένα φορτίο όχι μεγαλύτερο από 30mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για περαιτέρω συμβουλές.
- **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση.
- **Μην αγγίζετε** το πρόσωπό ή το λαιμό σας με την θερμαινόμενη βούρτσα!

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής, δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά, εκτός κι εάν επιβλέπονται.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένους τεχνικούς να σας αλλάξουν τυχόν ελαττωματικό καλώδιο.
- **Πάντα** να αφαιρείτε το φως από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευσή!



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή δεν προορίζεται να βυθίζεται στο νερό κατά τον καθαρισμό της. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα "Καθαρισμός".

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε στεγνά, χτενισμένα μαλλιά.

Λειτουργία ιονισμού - Μείωση του φριζαρίσματος στα μαλλιά.

Το αντιστατικό αποτέλεσμα επιτρέπει ευκολότερο styling στα μαλλιά. Τα μαλλιά δε γίνονται ξηρά, αλλά λεία και λαμπερά.

Ηλεκτρική σύνδεση

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα με τάση από 110 V έως 240 V.

Πριν από τη χρήση

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Για την αποφυγή κινδύνων, ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν φθορές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά της.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορεί να υπάρχουν ακόμη σκόνη ή υπολείμματα παραγωγής στην επιφάνεια της συσκευής. Συνιστούμε τον καθαρισμό της, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".
- Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά. Θα πρέπει συνεπώς να λειτουργήσετε τη συσκευή για περίπου 10 λεπτά χωρίς να έρθει σε επαφή με τα μαλλιά σας, εξασφαλίζοντας επαρκή εξαερισμό!

Έναρξη λειτουργίας


1. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Τοποθετήστε το φισ σε μια κατάλληλα τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.
3. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η λυχνία ελέγχου θα ανάψει.

Γενική χρήση

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο χρόνος θέρμανσης της συσκευής είναι περίπου 10 λεπτά.

1. Κρατήστε μια τούφα των μαλλιών σφιχτά.
2. Κρατήστε τη θερμαινόμενη βούρτσα έτσι ώστε οι τρίχες της να κοιτάνε αντίθετα από το πρόσωπό σας.
3. Κατευθύνετε τη θερμαινόμενη βούρτσα αργά μέσω της τούφας των μαλλιών σας. Πάντα ξεκινάτε από τη ρίζα των μαλλιών σας και έπειτα γλιστρήστε τη θερμαινόμενη βούρτσα κατά μήκος της τούφας μέχρι τις άκρες.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για μια τούφα κάθε φορά.



Διακοπή λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί . Η λυχνία ελέγχου θα σβήσει.
2. Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα.
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθήκευση! Έπειτα, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Καθαρισμός

Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε συρμάντιν βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Αφαιρέστε τα μαλλιά από τις τρίχες της θερμαινόμενης βούρτσας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια χτένα.
- Καθαρίστε το περιβλήμα της συσκευής με ένα μαλακό και στεγνό πανί χωρίς πρόσθετα καθαριστικά.
- Περιμένετε έως ότου η συσκευή να έχει στεγνώσει και έπειτα χρησιμοποιήστε την ξανά.

Αποθήκευση

- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τυλίγεται μόνο χαλαρά. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκληθεί σπάσιμο του καλωδίου. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για τυχόν ζημιές.
- Κρεμάστε τη συσκευή από το γάντζο.
- Συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά, σε καλά αεριζόμενο και ξηρό περιβάλλον.



Σημασία του συμβόλου "Κάδος ανακύκλωσης"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

