

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-BHT 3074

Trimmer σώματος ή γενειάδας
και trimmer μύτης / αυτιών

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για κοπή τριχών του σώματος ή γενιάδα, της μύτης ή των αυτιών, των περιγραμμάτων ή των φρυδιών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.
- Κατά τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξιάς!

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κεφαλή ξυρίσματος, οι λεπίδες ή το ξυράφι έχουν υποστεί ζημιά!
- Σε περίπτωση που υπάρχουν εκζέματα, φλεγμονώδεις δερματικές αντιδράσεις ή πληγές, σας συνιστούμε να αποφύγετε το ξύρισμα της τρίχας του σώματος μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα.
- Μην πιέζετε την ξυριστική κεφαλή με υπερβολική δύναμη πάνω στο δέρμα.

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περιποιείστε την περιοχή γύρω από τις ελιές!
- Μην αφαιρείτε τα εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της συσκευής!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή!
- Για τον καθαρισμό, μπορείτε να ξεπλύνετε τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό. Αλλά μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό!
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Χειρισμός μπαταριών



Μην τις φορτίζετε!



Μην τις αποσυναρμολογείτε!



Εισάγετε σωστά! (+/-)



Κίνδυνος έκρηξης!

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή θερμοκρασία, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες καταστάσεις!



Μην τις βραχυκυκλώνετε!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι μπαταρίες μπορεί να διαρρεύσουν και να χάσουν το οξύ τους. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Συσκευή
- 1 × Εξάρτημα κοπής γενειάδας και trimmer σώματος με λεπίδα δύο όψεων
- 4 × Χτενάκι κοπής μήκους (1, 2, 4 και 6 mm)
- 1 × Πολυλειτουργικό εξάρτημα με κάθετη ξυριστική κεφαλή
- 1 × Χτενάκι μήκους κοπής για το πολυλειτουργικό εξάρτημα
- 1 × Βουρτσάκι καθαρισμού

Τοποθέτηση μπαταριών

(Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη: Ο διακόπτης δείχνει το **OFF**.
2. Ελέγξτε τα σύμβολα στο κάτω μέρος της συσκευής. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών περιστρέφοντας το καπάκι προς το σύμβολο  και μετά αφαιρέστε το.
3. Η σωστή πολικότητα εμφανίζεται στη θήκη μπαταριών. Τοποθετήστε μια μπαταρία τύπου AA / LR6 / UM3 με το

θετικό πόλο (+) προς το εξάρτημα.

4. Κλείστε τη θήκη μπαταριών. Ευθυγραμμίστε το βέλος ▲ με το σύμβολο . Στη συνέχεια, γυρίστε το καπάκι προς το σύμβολο . Το καπάκι πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του.

Χρήση της συσκευής

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

Σύρετε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσάρτηση και αφαίρεση εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε ή επισυνάψετε ένα από τα εξαρτήματα!

- Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα εξάρτημα στρέφοντάς το αριστερόστροφα και τραβώντας το προς τα έξω.
- Όταν τοποθετείτε ένα εξάρτημα, προσέξτε τις ενδείξεις στο εξάρτημα και στη συσκευή. Τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε μια συγκεκριμένη θέση.
- Σφίξτε το εξάρτημα, γυρίζοντάς το προς τα αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Για να τοποθετήσετε το χτενάκι κοπής γενειάδας και trimmer σώματος, κάντε τα εξής:
- Σύρετε τη λεπίδα της κεφαλής ξυρίσματος στις αιχμές του εξαρτήματος της χτένας. Πίεστε σταθερά το εξάρτημα στην κεφαλή ξυρίσματος. Μόλις κουμπώσει στη θέση του, θα ακουστεί ένα χαρακτηριστικό «κλικ»
- Για να αφαιρέσετε το χτενάκι, πιέστε τον εξωτερικό άξονα προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην πιέζετε τα μεσαία δοντάκια. Θα μπορούσαν να λυγίσουν ή να σπάσουν.

Εξάρτημα κοπής μαλλιών και γενειάδας

- Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα με την ξυριστική λεπίδα δύο όψεων.
- Τα μαλλιά μήκους μεγαλύτερου από 10mm πρέπει πρώτα να κοντύνουν. Αυτό συμβάλει στο ευκολότερο ξύρισμα μετά.
- Εάν θέλετε να κόψετε ομοιόμορφα τις τρίχες του σώματος ή τα γένια, τοποθετήστε το χτενάκι στην κεφαλή ξυρίσματος. Κάθε χτενάκι έχει σημειωμένο το μήκος κοπής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο εξάρτημα της χτένας και κόψτε τα μαλλιά/γενειάδα σας προχωρώντας σταδιακά στο επιθυμητό μήκος.

Περίγραμμα ή περιποίηση φρυδιών

- Χρησιμοποιήστε το πολυλειτουργικό εξάρτημα με την κάθετη κεφαλή ξυρίσματος.
- Για ομοιόμορφο μήκος, τοποθετείστε το χτενάκι.
- Εφαρμόστε τη λεπίδα σε μια περιοχή όπου θέλετε να αφαιρέσετε τις τρίχες. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να τεντώσετε το δέρμα έτσι ώστε να είναι σταθερό. Μετακινήστε προσεκτικά τη λεπίδα προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των μαλλιών σας.

Αφαίρεση τριχών από τη μύτη/αυτιά

Χρησιμοποιήστε το πολυλειτουργικό εξάρτημα με την κάθετη κεφαλή ξυρίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

- Μην τοποθετείτε την κεφαλή ξυρίσματος δυνατά μέσα στο ρουθούνι της μύτης ή στο λοβό του αυτιού.
- Αφαιρέστε μόνο τις τρίχες που προεξέχουν από το ρουθούνι της μύτης ή το λοβό του αυτιού.

Τερματισμός λειτουργίας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση σύροντας το διακόπτη προς τα κάτω. Η ένδειξη “OFF” εμφανίζεται στο διακόπτη.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Τα ηλεκτρονικά μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Μπορείτε να σκουπίσετε το περίβλημα της συσκευής με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

Εξαρτήματα

- Αφαιρέστε τις τρίχες που έχουν μείνει στα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση με το βουρτσάκι καθαρισμού.
- Για καθαρισμό κάτω από τρεχούμενο και ζεστό νερό, αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευή.
- Αφίστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως πριν να τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή.
- Εφαρμόστε τακτικά 1 - 2 σταγόνες μη ρητινώδους και χωρίς οξύ ελαίου στις λεπίδες ξυρίσματος των εξαρτημάτων.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός» και αφήστε την να στεγνώσει.
- Συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, αν δεν πρόκειται να θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά σε στεγνό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

