

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-DG3124

Φορητό σίδερο ατμού, 1300W.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη, την εγγύηση και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτέρως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Η πλάκα θερμαίνεται γρήγορα και χρειάζεται αρκετή ώρα μέχρι να κρυώσει. Μην την αγγίζετε!
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό, την προσάρτηση εξαρτημάτων ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζεστή επιφάνεια! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

Μόνο για σίδερα ταξιδιού:

Το σίδερο δεν προορίζεται για τακτική χρήση.

- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία στηρίζεται η βάση είναι σταθερή.
- Το φως πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν γεμίσετε το δοχείο νερού.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής λόγω της εκπομπής ατμού.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή κατά τη διάρκεια πλήρωσης με νερό και κατά τον καθαρισμό.
- Το σίδερο ατμού δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Το σίδερο ατμού ρούχων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εμφανίζει ορατές ζημιές ή διαρροές.
- Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν είναι ενεργοποιημένος ή περιμένετε να κρυώσει.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για το σιδέρωμα ρούχων και υφασμάτων. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε περιουσία ή ακόμη και προσωπικό τραυματισμό.

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

Επισκόπηση των Στοιχείων

1. Προστατευτικό κάλλυμα πλάκας
2. Σύνδεσμος περιστροφής κεφαλής
3. Δοχείο νερού
4. Ένδειξη στάθμης νερού
5. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης
6. Λαβή
7. Είσοδος ευέλικτου καλωδίου ρεύματος
8. Πλήκτρο ατμού
9. Κεραμική πλάκα σιδερώματος



Δεν απεικονίζεται:

Δοσομετρητής

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Η πλάκα σιδερώματος θερμαίνεται γρήγορα και χρειάζεται πολύ χρόνο για να κρυώσει. Μην την αγγίζετε!
- Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση της συσκευής.
- Όταν σιδερώνετε με ατμό, η συσκευή εκπέμπει καυτό ατμό! Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλλυμα αποθήκευσης στην πλάκα σιδερώματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αποιονισμένο νερό!
- Μην παραγεμίζετε το δοχείο νερού.

Συνδεδεμένη ισχύς

Η συσκευή καταναλώνει συνολικά 1300 W. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο, καθώς η συσκευή είναι πολύ ισχυρή.

Οδηγίες χρήσης

Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και τα αυτοκόλλητα από την πλάκα σιδερώματος.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.

Νερό

Χρησιμοποιείτε μόνο αποιονισμένο νερό!

Μην γεμίζετε το δοχείο με νερό από μπαταρίες, στεγνωτήριο ή νερό με πρόσθετα (π.χ. άρωμα, μαλακτικό ρούχων, άμυλο ή άλλες χημικές ουσίες).

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη συσκευή, καθώς μπορεί να σχηματιστούν υπολείμματα στον θάλαμο ατμού. Τα υπολείμματα αυτά μπορεί να μολύνουν τα ρούχα κατά το σιδέρωμα, όταν βγαίνουν από τις οπές εξόδου του ατμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών) και η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε βρίσκονται σε αντιστοιχία.
- Συνδέστε το φις σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε την πλάκα σιδερώματος με ένα ελαφρά νωπό πανί.
- Για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα πριν από την πρώτη χρήση, σιδερώστε μερικές φορές πάνω από ένα παλιό και καθαρό πανί.

Λειτουργία

Γέμισμα του δοχείου νερού

Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή στη βάση αποθήκευσης με την πλάκα του σίδηρου στραμμένη προς τα κάτω!

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη συσκευή.
2. Γυρίστε το δοχείο νερού έτσι ώστε να βλέπετε τα λαστιχένια πώματα.
3. Ανοίξτε το μεγάλο λαστιχένιο πώμα, τραβώντας την ετικέτα.
4. Γεμίστε το δοχείο νερού με το δοσομετρητή που παρέχεται.
5. Κλείστε το δοχείο νερού μετά το γέμισμα. Στεγνώστε όλες τις πλευρές του δοχείου πριν το επανατοποθετήσετε.
6. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη συσκευή.

Σιδέρωμα με / χωρίς ατμό

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση αποθήκευσης ή στην καθορισμένη επιφάνεια της σιδερώστρας σας.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα με γείωση.
 - Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κατά τη διαδικασία θέρμανσης. Μόλις σβήσει, έχει επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία και μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο ατμού (8) για σιδέρωμα με ατμό. Η αντλία ατμού θα ενεργοποιηθεί.
 - Παρακολουθείτε την ένδειξη στάθμης νερού (4).
 - Αν η ποσότητα ατμού είναι πολύ μικρή, περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί ξανά η συσκευή.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση αποθήκευσης μετά από κάθε χρήση. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

Κατακόρυφο / Οριζόντιο σιδέρωμα με ατμό

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή εκπέμπει μεγάλη ποσότητα καυτού ατμού. Ποτέ μην κατευθύνετε το ακροφύσιο ατμού σε ανθρώπους.

1. Κρεμάστε τα ρούχα που θέλετε να σιδερώσετε σε κρεμάστρα.
2. Γυρίστε την πλάκα του σίδηρου κατακόρυφα ή οριζόντια. Η πλάκα πρέπει να κουμπώσει (θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος).
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και φέρτε τη συσκευή περίπου 3–5 cm κοντά στα ρούχα.
4. Πατήστε το πλήκτρο ατμού (8). Η αντλία ατμού θα ενεργοποιηθεί.
 - Παρακολουθείτε την ένδειξη στάθμης νερού (4).

- Αν η ποσότητα ατμού είναι πολύ μικρή, περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί ξανά η συσκευή.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση αποθήκευσης μετά από κάθε χρήση. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πάντα να αποσυνδέετε το φιν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίστε την πλάκα με έναν ελαφρώς νωπό πανί.

Αφαλάτωση

Δεν απαιτείται αφαλάτωση, καθώς η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με απιονισμένο νερό.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά και σε καλά αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον.



