

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



PC-DB3125

Φορητό ατμοσίδερο, 800W.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη, την εγγύηση και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύμβολο αυτό τονίζει τις συμβουλές και τις πληροφορίες.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Η πλάκα θερμαίνεται γρήγορα και χρειάζεται αρκετή ώρα μέχρι να κρυώσει. Μην την αγγίζετε!
- Όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το σε όρθια θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βυθίζετε ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό, την προσάρτηση εξαρτημάτων ή την αποθήκευση, απενεργοποιήστε πάντα τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα ενσωματωμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Να επικοινωνείτε πάντα με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζεστή επιφάνεια! Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.

- Το σίδερο δεν προορίζεται για τακτική χρήση.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία στηρίζεται η βάση είναι σταθερή.
- Το σίδερο δεν πρέπει να μένει χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένος στη πρίζα.
- Το φιλτράρισμα πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εμφανίζει ορατές ζημιές ή διαρροές.
- Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν είναι ενεργοποιημένος ή περιμένετε να κρυώσει.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή δεν προορίζεται για βύθιση στο νερό κατά τον καθαρισμό. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για το σιδέρωμα ρούχων και υφασμάτων. Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε περιουσία ή ακόμη και προσωπικό τραυματισμό.

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας όπως φύλλα, υλικά για τοποθέτηση χαρτιού, γάντζοι καλωδίων, κουτιά, κα.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα και αν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα.
4. Εάν υπάρχουν κομμάτια που λείπουν ή εμφανή βλάβη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

Επισκόπηση των Στοιχείων

1. Πλήκτρο extra ατμού 
2. Αναδιπλούμενη λαβή
3. Είσοδος εύκαμπτου καλωδίου τροφοδοσίας

4. Βάση στήριξης
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
6. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
7. Μοχλός για την αναδιπλούμενη λαβή
8. Ένδειξη **MAX** (μέγιστο επίπεδο νερού)
9. Κεραμική πλάκα σιδερώματος
10. Διαφανής δεξαμενή νερού
11. Οπή πλήρωσης νερού
12. Διακόπτης ελέγχου ποσότητας ατμού

Δεν απεικονίζεται:

Δοσομετρητής



Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Η πλάκα σιδερώματος θερμαίνεται γρήγορα και χρειάζεται πολύ χρόνο για να κρυώσει. Μην την αγγίζετε!
- Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση της συσκευής.
- Όταν σιδερώνετε με ατμό, η συσκευή εκπέμπει καυτό ατμό! Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή κατοικίδια.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το σίδερο σε όρθια θέση στη βάση του.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αποιονισμένο νερό!
- Το φιλτράρισμα πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο μέχρι τη μέγιστη ένδειξη. Μην την υπεργεμίσετε!

Οδηγίες χρήσης

Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και τα αυτοκόλλητα από την πλάκα σιδερώματος.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Πιέστε το μοχλό για την αναδιπλούμενη λαβή (7) προς τα εμπρός και τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

Τα σύμβολα στον θερμοστάτη αντιστοιχούν στις εξής ρυθμίσεις:

min

● (συνθετικές ίνες, τεχνητό μετάξι, μετάξι)

●● (μαλλί)

●●● (βαμβάκι, λινό)

max

- Για να αποφευχθούν γυαλισμένες κηλίδες κατά το σιδέρωμα με ατμό σε καθαρά μάλλινα υφάσματα, γυρίστε το ρούχο από την ανάποδη πλευρά και σιδερώστε το. Τοποθετήστε

Η συσκευή ξεκινά με τη διαδικασία θέρμανσης. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη! Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!

χαμηλή θερμοκρασία (σιδέρωμα χωρίς ατμό)
μέτρια θερμοκρασία
υψηλή θερμοκρασία
Υψηλότερη θερμοκρασία

επίσης ένα λεπτό βαμβάκερο ύφασμα πάνω στο ύφασμα.

- Υφάσματα με επιπλέον επιφανειακή επεξεργασία είναι καλύτερα να σιδερώνονται από την ανάποδη πλευρά και μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Το σίδερο θερμαίνεται πιο γρήγορα από ό,τι κρυώνει. Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεκινήστε το σιδέρωμα με την χαμηλότερη θερμοκρασία.

Νερό

Χρησιμοποιείτε μόνο απιονισμένο νερό!

Μην γεμίζετε τη δεξαμενή με νερό από μπαταρίες, στεγνωτήριο ή νερό με πρόσθετα (π.χ. άρωμα, μαλακτικό ρούχων, άμυλο ή άλλες χημικές ουσίες).

Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη συσκευή, καθώς μπορεί να σχηματιστούν υπολείμματα στον θάλαμο ατμού. Τα υπολείμματα αυτά μπορεί να μολύνουν τα ρούχα κατά το σιδέρωμα, όταν βγαίνουν από τις οπές εξόδου του ατμού.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής (αναγράφεται στην ετικέτα προδιαγραφών) και η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε βρίσκονται σε αντιστοιχία.
- Συνδέετε το φως σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε την πλάκα σιδερώματος με ένα ελαφρά νωπό πανί.
- Για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα πριν από την πρώτη χρήση, σιδερώστε μερικές φορές πάνω από ένα παλιό και καθαρό πανί.

Λειτουργία

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς ατμό.

Σιδέρωμα χωρίς ατμό

1. Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τη θερμοκρασία σιδερώματος.
 2. Πάντα να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη στο min πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα ή πριν την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
 3. Ρυθμίστε το διακόπτης ελέγχου ποσότητας ατμού (12) στη θέση . Λάβετε υπόψη τη σχετική ένδειξη του διακόπτη.
 4. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση της ή στην καθορισμένη επιφάνεια της σιδερώστρας σας.
 5. Συνδέστε το φως σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
 6. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη (6). Αν σιδερώνετε ευαίσθητα ρούχα, ξεκινήστε από τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Η ενδεικτική λυχνία δείχνει τη διαδικασία θέρμανσης. Μόλις σβήσει, έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

Σιδέρωμα με ατμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Το σίδερο παράγει μεγάλη ποσότητα καυτού ατμού.

- Το σιδέρωμα με ατμό απαιτεί υψηλή θερμοκρασία. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη (6) εντός της κόκκινης ζώνης.

- Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται να στάζει νερό από την πλάκα του σίδερου.

- Γεμίστε το δοχείο νερού με αποιονισμένο νερό. Η χωρητικότητα του δεξαμενής είναι περίπου 40ml. Γεμίζετε τη δεξαμενή μόνο έως την ένδειξη στάθμης **MAX**.

1. Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση, με την πλάκα επάνω σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

2. Ανασηκώστε προς τα επάνω το καπάκι της δεξαμενής νερού.

3. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού από την οπή πλήρωσης (11), χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο δοσομετρητή.

4. Κλείστε ξανά το καπάκι της δεξαμενής νερού.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού, περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου ποσότητας ατμού (12) στη θέση **I**. Ο διακόπτης ασφαλίζει με ένα χαρακτηριστικό ήχο.

- Ο ατμός απελευθερώνεται μόλις μετακινήσετε το σίδερο σε οριζόντια θέση.

- Για ενισχυμένη εκτόξευση ατμού, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία στιγμιαίου ατμού πατώντας διακεκομμένα το πλήκτρο εκτόξευσης ατμού (1).

Λειτουργία κάθετου σιδερώματος με ατμό

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εκτόξευση ατμού σε κάθετη θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μην κατευθύνετε ποτέ τον ατμό σε ανθρώπους ή ζώα.

1. Κρεμάστε τα ρούχα που θέλετε να σιδερώσετε σε κρεμάστρα.

2. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη (6) στη μέγιστη θέση (MAX) και φέрте το σίδερο σε απόσταση περίπου 3–5 cm από το ρούχο.

3. Πατήστε κατά διαστήματα το πλήκτρο εκτόξευσης ατμού (1).

- Εάν η ποσότητα ατμού είναι ανεπαρκής, περιμένετε μέχρι η συσκευή να θερμανθεί ξανά.

- Πώς να συμπληρώσετε νερό κατά τη διάρκεια λειτουργίας

1. Θέστε το διακόπτη ελέγχου ποσότητας ατμού στη θέση **0**.

2. Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση, με την πλάκα επάνω σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας το θερμοστάτη στη θέση MIN.

4. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

5. Ανοίξτε το καπάκι της οπής πλήρωσης και γεμίστε προσεκτικά με νερό.

6. Γεμίζετε τη δεξαμενή νερού μόνο έως την ένδειξη στάθμης **MAX**.

7. Κλείστε το καπάκι της δεξαμενής νερού.

Τερματισμός λειτουργίας

1. Μετά τη χρήση, θέστε πάντα το θερμοστάτη στη θέση MIN και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

2. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.

3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν την αποθήκευση.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πάντα να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως η συσκευή.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίστε την πλάκα με ένας ελαφρώς νωπό πανί.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύετε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να φυλάσσετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά και σε καλά αεριζόμενο και στεγνό περιβάλλον.

