

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**Διατηρείτε στεγνή την συσκευή:**

- Τυχόν υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν βραχεί. Αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. Στην συνέχεια, στεγνώστε την συσκευή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Περιγραφή προϊόντος

Ο αντιγραφέας ασύρματων χειριστηρίων σας παρέχει την δυνατότητα αντιγραφής εντολών του αρχικού τηλεχειριστηρίου. Η συχνότητα RT433 χρησιμοποιείται ευρέως σε οικιακούς συναγερμούς, γκαράζ, κουμπιά εκτάκτου ανάγκης, στόρια, κ.τ.λ.

Σημείωση: RT433 είναι συμβατό με χειριστήρια σταθερής συχνότητας 433Mhz.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

1. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "Α" και "Β" ταυτόχρονα μέχρι η λυχνία LED αναβοσβήσει.
2. Αφήστε το πλήκτρο "Β" και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Α". Στην συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο "Β" τρεις φορές. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας την κατάργηση των κωδικών (μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο "Α") .
3. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα. Η λυχνία LED θα σβήσει υποδεικνύοντας την κατάργηση των κωδικών.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

1. Κρατήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο και το νέο σας SONORA RCD-003 όσο το δυνατόν πλησιέστερα το ένα με το άλλο.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα, το πλήκτρο του αρχικού τηλεχειριστηρίου το οποίο θέλετε να αντιγράψετε και αυτό του νέου SONORA RCD-003 στο οποίο επιθυμείτε να αντιγραφεί ο κωδικός. Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει και θα παραμείνει αναμμένη.
3. Η αντιγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αφήστε τα δύο πλήκτρα.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αντιγράψετε οποιονδήποτε νέο πρωτότυπο κωδικό στα υπόλοιπα πλήκτρα του SONORA RCD-003.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

1. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "C" και "D" ταυτόχρονα μέχρι η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα. Η λυχνία LED θα σβήσει υποδεικνύοντας την ανάκτηση του τελευταίου κωδικού όλων των πλήκτρων.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης μόνο του τελευταίου κωδικού.

Συμβατά chipset:

2260 (όλων των κατασκευαστών) 2262 (όλων των κατασκευαστών)
PT2264/2240/5326 (όλων των κατασκευαστών)

SC5262, HT/600/6P20B/680/6207

/6010/6012/6014, SMC918 Series,

527 (όλων των κατασκευαστών)

1527 (όλων των κατασκευαστών) 2240 (όλων των κατασκευαστών)

HCS101/200/201 (μέρη κωδικών) HCS300/301 (μέρη κωδικών)

Safety instructions**Keep your device dry:**

- Humidity and liquids may damage the parts of electronic circuits in the device
- Do not use the device if it is wet. Remove the batteries immediately. Then dry the device with a towel or cloth.
- Do not touch the device using wet hands.

Product Description

Remote control duplicator will provide backup remotes backup via clone original remote. RT433 is widely used in home alarms, garage, panic buttons, rolling curtain, e.t.c.

Note: RT433 applicable fixed code and learning code RF remote control with 433Mhz.

Erase the existing codes

1. Press button A and B at the same time until LED flash .
2. Release button B and keep pressing button A, then press button B 3 times, LED flash fast indicate succeed to erase code (can release button A now)

Duplicating new codes

1. Put duplicator aside of original transmitter, as close as possible
2. Press and hold button of original transmitter and button of duplicator that you want to copy at the same time, until duplicator's LED flash and keep lighting.
3. Release both buttons, code copy completed.

Recovering last codes

1. Press and hold button C and D for 3 seconds. The LED will flash; all buttons return back to the latest copy codes.

The chipset compatibility:

2260 (All the manufacturers) 2262 (All the manufacturers)

PT2264/2240/5326

(All the manufacturers)

SC5262, HT/600/6P20B/680/6207

/6010/6012/6014, SMC918 Series,

527 (All the manufacturers)

1527 (All the manufacturers) 2240 (All the manufacturers)

HCS101/200/201 (Parts of code)

HCS300/301 (Parts of code)

