

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



BW-70

Θερμαντήρας μπιμπερό.



Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η τελική θερμοκρασία του γάλακτος ή του φαγητού καθορίζεται από την ποσότητα του νερού στο θερμαντήρα μπιμπερό. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε λιγότερο νερό στο θερμαντήρα. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό.

Συνιστάται να αφαιρείτε τακτικά το μπιμπερό ή το δοχείο φαγητού και να ανακινείτε το γάλα ή ανακατεύετε καλά το φαγητό, για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η θερμοκρασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς ή μην επιτρέπετε να λειτουργεί σε οχήματα ενώ κινούνται. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές οδηγίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στη συσκευή, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 3 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημεία βλάβης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο με καλώδιο ίδιου τύπου και από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Η τάση δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντήρα μπιμπερό χωρίς νερό μέσα.
- Μην θερμαίνετε τις παιδικές τροφές για πολύ ώρα. Για λόγους υγιεινής, μην ξεπερνάτε τη μία ώρα.
- Τα μπιμπερό ή τα δοχεία φαγητού δεν πρέπει να είναι σφραγισμένα πολύ σφιχτά κατά τη θέρμανση στο θερμαντήρα, διαφορετικά μπορεί να αναπτυχθεί υπερβολική πίεση (κίνδυνος έκρηξης/ζημιάς υλικών).
- Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειριστήριου, όπως για παράδειγμα μια πρίζα με τηλεχειριστήριο. Επίσης, μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, έτσι ώστε να μπορείτε να παρέμβετε εγκαίρως αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη θέρμανση βρεφικής τροφής σε οικιακό περιβάλλον. Η λανθασμένη χρήση ενέχει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη.
- Τοποθετήστε το θερμαντήρα μπιμπερό σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε το παιδί σας να μην μπορεί να τον ανατρέψει ή να τον τραβήξει από το τραπέζι ή τον πάγκο της κουζίνας από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά σε ζεστές επιφάνειες, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές συσκευές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Για αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή με καυτές εστίες μαγειρέματος.
- Μετά τη θέρμανση, ανακατέψτε το περιεχόμενο του δοχείου φαγητού. Πριν ταΐσετε το μωρό, ελέγξτε με το εσωτερικό του καρπού σας αν η θερμοκρασία του φαγητού είναι ασφαλής για το μωρό. Μια κατάλληλη θερμοκρασία είναι γύρω στους 37°C, η οποία είναι ίδια με τη θερμοκρασία του σώματός σας.
- Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίησή της.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε το δοχείο (χωρίς το καπάκι) ή το μπιμπερό στον κάδο της συσκευής και γεμίστε το χώρο ανάμεσα στο μπιμπερό και τον εσωτερικό κάδο με νερό, μέχρι τη μέση της ποσότητας του περιεχομένου του μπιμπερό.
2. Γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση (35°C για τη θέρμανση γάλακτος, 70°C για τη θέρμανση φαγητού).
3. Συνδέστε το θερμαντήρα μπιμπερό στην πρίζα.
4. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, υποδεικνύοντας ότι το νερό θερμαίνεται. Μόλις η ενδεικτική λυχνία σβήσει, το νερό έχει φτάσει στη θερμοκρασία του και από εδώ και πέρα η ενδεικτική λυχνία θα ανάβει και θα σβήνει τακτικά, υποδεικνύοντας ότι το νερό διατηρείται στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
5. Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του γάλακτος ή του φαγητού εξαρτάται από την ποσότητα και τη θερμοκρασία του γάλακτος ή του φαγητού πριν από τη θέρμανση (θερμοκρασία δωματίου ή από το ψυγείο).
6. Ανακατεύετε τακτικά το περιεχόμενο του μπιμπερό ή του δοχείου βρεφικής τροφής για πιο γρήγορη κατανομή της θερμότητας.

7. Μετά από λίγα λεπτά, το φαγητό θα έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία ούτως ώστε να ταΐσετε το μωρό. Αφαιρέστε το μπιμπερό ή το δοχείο βρεφικής τροφής από τον κάδο, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 'OFF' και αποσυνδέστε τον θερμαντήρα από την πρίζα. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του περιεχομένου στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το ταΐσετε στο μωρό, για να βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του περιεχομένου του μπιμπερό είναι ασφαλής για το μωρό. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε λιγότερο νερό στο εσωτερικό του θερμαντήρα μπιμπερό. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε περισσότερο νερό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θέρμανση γάλακτος (30ml)

Αρχική θερμοκρασία γάλακτος ($T=0$): 13°C, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση  :

$T + 2$ λεπτά, γάλα = 20°C

$T + 4$ λεπτά, γάλα = 26°C

$T + 6$ λεπτά, γάλα = 30°C

$T + 8$ λεπτά, γάλα = 32°C

$T + 10$ λεπτά, γάλα = 33°C

Θέρμανση φαγητού (125 cc)

Αρχική θερμοκρασία βρεφικής τροφής ($T=0$): 16°C, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση  :

$T + 3$ λεπτά, βρεφικής τροφής = 21°C

$T + 5$ λεπτά, βρεφικής τροφής = 25°C

$T + 10$ λεπτά, βρεφικής τροφής = 34°C

$T + 12$ λεπτά, βρεφικής τροφής = 40°C

$T + 14$ λεπτά, βρεφικής τροφής = 45°C

$T + 15$ λεπτά, βρεφικής τροφής = 50°C

Ημι-αποστείρωση (μέθοδος βρασμού, με 100ml νερό)

Αρχική θερμοκρασία νερού ($T=0$): 21°C, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση MAX:

$T + 3$ λεπτά, νερό = 45°C

$T + 6$ λεπτά, νερό = 68°C

$T + 9$ λεπτά, νερό = 82°C

$T + 12$ λεπτά, νερό = 87°C

$T + 15$ λεπτά, νερό = 90°C

$T + 18$ λεπτά, νερό = 90°C

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Καθαρισμός

Αποσυνδέστε το θερμαντήρα μπιμπερό από την πρίζα (ή τον αναπτήρα του αυτοκινήτου) και αφήστε τον να κρυώσει. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του θερμαντήρα με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην τον βυθίζετε στο νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή απορρυπαντικά.

Αφαλάτωση

Συνιστάται να αφαλατώνετε το θερμαντήρα μπιμπερό μία φορά το μήνα για να διασφαλίσετε τη σωστή του λειτουργία. Οι αποθέσεις από σκληρό νερό πρέπει να αφαιρούνται. Για να το πετύχετε αυτό, χρησιμοποιήστε μόνο λευκό ξύδι. Ρίξτε το ξύδι στον κάδο μέχρι τη μέση, αφήστε το να δράσει μέχρι να διαλυθούν τα άλατα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε με ένα υγρό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Alecto στη διεύθυνση www.alecto.nl.

Σε καμία περίπτωση, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το θερμαντήρα μπιμπερό μόνοι σας. Μην τον αποσυναρμολογείτε. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία: 220-240V AC ~ 50-60 HZ

Κατανάλωση ισχύος: 80 Watts

Θερμοκρασία λειτουργίας: από 7°C έως 37°C

Σύστημα θέρμανσης: PTC με προστασία ελέγχου θερμοκρασίας

Εγγύηση: 24 μήνες



ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην πετάξετε το προϊόν στον οικιακό κάδο απορριμμάτων, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr