



### Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φισ, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

### Παιδιά

- Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρόλιο κ.λ.π.) μακριά τους.
- Προσοχή!** Μην επιτρέπτε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινομένου ότι υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**
- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται και ότι παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

### Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

#### Σύμβολα πάνω στο προϊόν

Πάνω στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που δείχνουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:

#### Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία!

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία τα οποία περιέχουν νερό.

- **Προσοχή:** Τα ειδικά εξαρτήματα ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο λουτρό παρακαλώ αφαιρέστε την από την πρίζα μετά από τη χρήση. Αυτό ισχύει επίσης εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα, μαλλιά ή τα χέρια σας μπροστά από το άνοιγμα της εισαγωγής αέρα! Η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη αν η προστασία υπερθέρμανσης είναι αποκλεισμένη! Βεβαιωθείτε ότι στην είσοδο δεν υπάρχουν χνούδι και τρίχες.

#### Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Για πρόσθετη προστασία συστήνουμε τη σύνδεση με ασφάλεια (RCD) με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για συμβουλές.

## Λειτουργία

- 1 Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που απαιτείται από τη συσκευή (δείτε ετικέτα) είναι σύμφωνη με αυτή του δικτύου.
3. Προσαρτήστε το κατάλληλο εξάρτημα έτσι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του. Μπορείτε να στεγνώσετε τα μαλλιά με τη συγκέντρωση του καυτού αέρα στο ακροφύσιο.
4. Εισάγετε το βύσμα σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα 230V/50Hz με προστατευτική επαφή.
5. Μετακινήστε το διακόπτη στη λαβή σε ένα από τα επιθυμητά επίπεδα θερμότητας / ροής του αέρα:

Επίπεδο 0: off

Επίπεδο 1: ήπιο ρεύμα και μέση θερμοκρασία

Επίπεδο 2: ισχυρό ρεύμα και υψηλή θερμοκρασία

## Απενεργοποίηση

Μετά τη χρήση στρέψτε το διακόπτη στη θέση "0" και τραβήξτε το βύσμα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την τοποθετήσετε μακριά! Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να ακουμπάει σε ένα από τα ελαστικά σημεία του περιβλήματος ή να την κρεμάσετε από την ειδική θηλιά.

## Καθαρισμός και φροντίδα

Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα.

Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα χωρίς πρόσθετες ουσίες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται σε νερό!

## Καλώδιο τροφοδοσίας

Το καλώδιο ρεύματος θα πρέπει να τυλίγεται χαλαρά.

Ποτέ μη δένετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο του καλωδίου. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας τακτικά για ζημιές.

## Ειδική σχάρα εισαγωγής του αέρα

Παρακαλείσθε να καθαρίζετε τη σχάρα από την πλευρά εισαγωγής αέρα του σεσουάρ τακτικά ούτως ώστε να αποφευχθούν υψηλές θερμοκρασίες ως αποτέλεσμα συσσώρευσης θερμότητας.

Απομακρύνετε όλα τα ίχνη σκόνης που υπάρχουν. Εάν το κρίνετε απαραίτητο χρησιμοποιήστε ένα βουρτσάκι για τον καθαρισμό.

## Επίπεδο Θορύβου

Η στάθμη θορύβου στο αυτί ενός φορέα εκμετάλλευσης (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3744. Η στάθμη θορύβου είναι : 87 dB (A) (δεν υπάρχει όριο)



### Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.

