



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ Κ 2000 - 2400 W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την ηλεκτρική θερμάστρα KALKO

Η ηλεκτρική θερμάστρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση θέρμανσης των δωματίων του σπιτιού. Είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα που συνδυάζουν την ασφάλεια, την ταχύτητα στη θέρμανση με την μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Μεταφέρεται εύκολα και είναι απολύτως ακίνδυνη αν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που κατασκευάστηκε. Είναι απαραίτητο λοιπόν να διαβάσετε με προσοχή τις παρακάτω προειδοποιήσεις και οδηγίες

Γενικές οδηγίες και πληροφορίες για την σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής

1. Τοποθετήστε την συσκευή σε σταθερό επίπεδο μέρος, σε σημείο που δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα στον χώρο του μπάνιου, στο ντους ή σε πισίνα. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει σε νερό αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος
2. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
3. Μην τοποθετείτε την συσκευή μέσα σε νερό, νεροχύτες, μπανιέρες κλπ.
4. Επιλέξτε θέση κοντά σε πρίζα (ρευματοδότη). Η συσκευή δεν πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος (τροφοδοσία).
5. Συνδέετε πάντα σε πρίζα (ρευματοδότη) με γείωση.

6. Πριν την σύνδεση και ενεργοποίηση, ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα της συσκευής να είναι ίδιες με αυτές του δικτύου τροφοδοσίας.

7. Φροντίστε, το καλώδιο τροφοδοσίας να μην έρχεται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία ή με επιφάνειες ή άλλες συσκευές που θερμαίνονται.

8. Μην κλείνετε τις τρύπες της συσκευής. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί.

9. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις (ρευματολήπτης) έχει σπάσει ή φθαρεί.

10. Κλείνετε την συσκευή πάντα μετά την χρήση, και όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

11. Μην ακουμπάτε το πλέγμα της θερμάστρας, υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

12. Μην αποθηκεύετε την συσκευή αμέσως μετά την χρήση, αφήστε την συσκευή ένα χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας έτσι ώστε να κρυώσει.

13. Η θερμάστρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μόνο σε οριζόντια θέση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πλαγιάσει κατά την χρήση. Αν επιθυμείτε να την αποθηκεύσετε σε πλάγια θέση θα πρέπει να περάσει αρκετή ώρα ώστε να κρυώσουν τα θερμικά στοιχεία.

14. Μην μετακινείτε την θερμάστρα όταν δουλεύει και αρκετή ώρα μετά την χρήση, μπορείτε να την μετακινήσετε αφού έχει κρυώσει.

15. Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα πάνω ή κοντά της εύφλεκτα υλικά, κουρτίνες, πλαστικά και γενικά υλικά που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Η απόσταση από έπιπλα και εύφλεκτα αντικείμενα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο

16. Εάν το καλώδιο υποστεί βλάβη πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τους αντιπροσώπους του.

17. ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφύγετε την υπερθέρμανση μην καλύπτετε την θερμάστρα

18. Το προστατευτικό πλέγμα της θερμάστρας, υπάρχει για να προστατεύει από τη επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία της. Θα πρέπει να είναι τοποθετημένο στην θέση που όρισε ο κατασκευαστής όταν η θερμάστρα βρίσκεται σε χρήση.

19. Το προστατευτικό πλέγμα δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία για τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

20. Το προστατευτικό πλέγμα θα πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένο στην θέση που όρισε ο κατασκευαστής, κατά την χρήση ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα αν λείπει το πλέγμα

21. Η θερμάστρα δεν προορίζεται για χρήση στεγνώματος ρούχων.

22. Για τον καθαρισμό της συσκευής αυτή θα πρέπει να είναι εκτός χρήσης, αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή σύρμα τα οποία προκαλούν φθορές στο υλικό. Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

23. Αν παρατηρήσετε κάποιο από τα θερμικά στοιχεία να έχει σπασμένο γυαλί μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ενημερώστε το κατάστημα που την αγοράσατε ή την εταιρεία KALKO, για να πραγματοποιηθεί αλλαγή του φθαρμένου θερμικού στοιχείου.

24. Δεν πρέπει να χειρίζεται από εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα ελέγχου, το οποίο μπορεί να ανάψει αυτόματα την θερμάστρα. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς καθώς η θερμάστρα μπορεί να είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη με λάθος τρόπο.

ΧΡΗΣΗ

Η θερμάστρα διαθέτει 4 θερμαντικά στοιχεία. Το κάθε ένα ανάβει ανεξάρτητα. Για την χρήση υπάρχουν δυο διπλοί on/off διακόπτες καθώς και ένας θερμοστάτης.

Εντός της θερμάστρας, για λόγους ασφαλείας υπάρχει διακόπτης προστασίας από την πτώση.



Για να χρησιμοποιήσετε την θερμάστρα, συνδέστε την συσκευή στην πρίζα, όπως περιγράφηκε στην προφυλάξεις. Ο άνω διακόπτης 1 ελέγχει τα θερμικά στοιχεία 1 και 2. Ο διακόπτης 2 ελέγχει τα θερμικά στοιχεία 3 και 4. Με τον θερμοστάτη μπορείτε να ελέγχετε μόνο τα θερμικά στοιχεία 1 και 2. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που ορίσατε, τότε αυτά θα σβήσουν.

Βλάβες

Σε περίπτωση βλάβης μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε την θερμάστρα, ή στην εταιρεία KALKO.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/TECHNICAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/DIMENSION	60 x 13 x 51cm
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/VOLTAGE	230 V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ/FREQUENCY	50 Hz
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ/HEATING ELEMENTS	4 x 600 W
ΙΣΧΥΣ/POWER	2400 W
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ/SWITCH	2 ΔΙΠΛΟΙ ON/OFF 16 A
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ/THERMOSTAT	16A - 80°C



CE



RoHS

Διεύθυνση

KALKO - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΘΗΣΕΩΣ 61 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

T/F. (0030) 2310 735444

www.kalko.gr, kalko@kalko.gr