

- Συσκευή περιποίησης νυχιών -

Εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Σύμβολα στις οδηγίες για τη χρήση

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας έχουν ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης, προκειμένου να αποφευχθεί ατύχημα και ζημιά στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχάνημα ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδοξης και, αν είναι δυνατόν, το κουτί με την συσκευασία. Αν δώσετε αυτή τη συσκευή σε τρίτους παρακαλώ να δώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική και εμπορική χρήση.

- Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν αλλάζετε αξεσουάρ.

- Μην χρησιμοποιήτε τη συσκευή με υγρά χέρια.

- Για λόγους υγιεινής μή δανείζετε τη συσκευή σε άλλα άτομα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Πάντα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή.

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε να κρατήσετε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κρούτι, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τις σακούλες. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Μεταχείριση των μπαταριών



Η μηχανή **δεν** επαναφορτίζεται!



Κίνδυνος ανατίναξης! Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά.



Μην ανοίγετε τις μπαταρίες!



Βάλτε τις μπαταρίες σωστά στη συσκευή!

- Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή οξέος μπαταρίας.

- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο σχετικό κάδο συλλογής.

Συμβουλές για τη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την περιποίηση των νυχιών, χεριών και ποδιών.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτές πληγές!

- Εάν πάσχετε από ασθένειες όπως διαβήτης, αιμοφιλία ή ανοσοποιητική ανεπάρκεια, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.

- Ελέγχετε συχνά τα αποτελέσματα της χρήσης για να αποφύγετε τραυματισμούς. Ειδικά τα άτομα που έχουν διαβήτη αφού είναι λιγότερο ευαίσθητα στον πόνο των άκρων.

- Χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα αξεσουάρ.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παραπάνω από 2-3 δευτερόλεπτα στο ίδιο σημείο του νυχιού.

- Μην βάζετε πίεση. Οδηγήστε τη συσκευή με απαλές κινήσεις γύρω από το σημείο που θέλετε να περιποιηθείτε.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα με προσοχή!

- Εάν αισθανθείτε ερεθισμό ή πόνο σταματήστε αμέσως τη θεραπεία.

Τοποθέτηση των μπαταριών

(οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα)

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών χρησιμοποιώντας το κλίτ του καλύμματος.

2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AA/R6 και βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα (βλέπε κάτω μέρος της θήκης της μπαταρίας).

3. Κλείστε τη θήκη των μπαταριών ώσπου να κουμπώσει το κάλυμμα.

Εξαρτήματα συσκευασίας



Εξάρτημα για λιμάρισμα
Για το λιμάρισμα του νυχιού



Εξάρτημα για λείανση
Για τη λείανση του νυχιού και την αφαίρεση
εξογκωμάτων



Εξάρτημα γυαλίσματος
Για τη λείανση του νυχιού με κυκλικές κινήσεις

Τα εργαλεία είναι προστατευμένα με ναύλον. Αφαιρέστε το ναύλον πριν τη χρήση.

Χρήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πλύνετε τα χέρια και τα πόδια σας ή βάλτε κρέμα ενυδάτωσης μόνο μετά τη θεραπεία.

1. Βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα και τοποθετήστε το στον άξονα.
3. Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας το κουμπί παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή έχει δυο σκάλες λειτουργίας

Λειτουργία 1: χαμηλή

Λειτουργία 2: δυνατή

Πατήστε ακόμη μια φορά το κουμπί για να αλλάξετε σκάλα.

Ξεκινήστε με τη χαμηλή ένταση.

4. Περάστε απαλά τον τροχό από το σημείο που θέλετε να περιποιηθείτε .
5. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, ελέγχετε συχνά καθόλη τη διάρκεια χρήσης.
6. Πατήστε πάλι το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7. Καλύψτε με το προστατευτικό κάλυμμα. Προσέξτε την θέση του κλιπ.

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό: αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά.
- Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. Βγάλτε τις μπαταρίες.
- Καθαρίστε τα διάφορα εξαρτήματα ξεπλένοντας με ζεστό νερό.
- Καθαρίστε τη συσκευή σκουπίζοντάς την με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Προσέξτε να μην πέσει νερό

στη συσκευή!

- Σκουπίστε τη συσκευή καλά μέσα στεγνό και απαλό πανί. χρησιμοποιήστε απολυμαντικό σπρέι για λόγους υγιεινής.

Αποθήκευση

Φυλάξτε τη συσκευή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος.



Σημασία του συμβόλου «Κάδος Ανακύκλωσης»

Προστατέψτε το περιβάλλον: μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν έχετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν θα ξαναχρησιμοποιήσετε, πηγαίνετε τον σε ειδικά κέντρα περισυλλογής. Έτσι βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και καταπολεμάτε τους κινδύνους που προκύπτουν από λάθος διάθεση τέτοιου εξοπλισμού. Επίσης βοηθάτε στην ανακύκλωση καθώς και σε άλλες μεθόδους επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από τις δημοτικές αρχές.

