

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση του tablet στη θήκη

Τραβήξτε ελαφρώς τους ελαστικούς ιμάντες και τοποθετήστε το tablet σας στη θήκη. Τοποθετήστε τους ιμάντες στις τέσσερις γωνίες της συσκευής με τέτοιο τρόπο ώστε να αγκαλιάζουν το tablet και να είναι σταθερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μεταφέρετε πάντα την θήκη με το tablet με ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κατά λάθος να απασφαλίσετε τα άγκιστρα από το tablet και να φύγει το tablet από την σωστή θέση του! Κίνδυνος πτώσης συσκευής!

Σύνδεση με το tablet

Η σύνδεσή της θήκης NOD Type & Protect με το tablet γίνεται με τους παρακάτω δύο τρόπους, αναλόγως της σύνδεσης που διαθέτει το tablet (είναι απαραίτητο το tablet να υποστηρίζει λειτουργία OTG):

1. Micro USB μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου
2. Type C, με χρήση του συμπεριλαμβανομένου αντάπτορα micro USB σε USB Type C

Η θήκη διαθέτει πληκτρολόγιο με ελληνικό / αγγλικό layout, που σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης ως stand σας προσφέρει εύκολη και άνετη χρήση.

Τρόποι αλλαγής γλώσσας πληκτρολογίου

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας πληκτρολογίου με τους παρακάτω συνδυασμούς:

1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων **Shift + Space**
2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων **Ctrl + Space**
3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων **Left Alt + Shift**

Στην περίπτωση που η γλώσσα πληκτρολογίου δεν αλλάζει με τους παραπάνω συνδυασμούς πλήκτρων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και συμβουλευτείτε τις οδηγίες που δίνει ο κατασκευαστής του tablet στην παρακάτω ενότητα ρυθμίσεων:



1. Πηγαίνετε **Ρυθμίσεις** της συσκευής σας.
2. Επιλέξτε το μενού **Γλώσσες & εισαγωγή**.
3. Επιλέξτε το μενού **Διαχείριση πληκτρολογίων**.
4. Επιλέξτε το μενού **Ρυθμίσεις**.
5. Επιλέξτε το μενού **Γλώσσες**. Προσθέστε την Ελληνική, την Αγγλική και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμείτε.
6. Αφού κάνετε τα παραπάνω βήματα, πατήστε τους συνδυασμούς **Shift + Space** ή **Ctrl + Space** ή **Left Alt + Shift** για να αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολογίου.