

LiFE



Blankie

Wellness Series

Μονό ηλεκτρικό θερμαινόμενο επίστρωμα, 60W

Single electric heated underblanket, 60W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση σε νοσοκομεία.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
5. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας

είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

6. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
7. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
8. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται και μη βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
9. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό επίστρωμα στο άμεσο ηλιακό φως και μην το σιδερώνετε.
10. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το επίστρωμα διπλωμένο.
11. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το επίστρωμα τσαλακωμένο.
12. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τρυπάτε με καρφίτσες, παραμάνες και αιχμηρά αντικείμενα τη συσκευή. Μη στερεώνετε παραμάνες ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
13. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το επίστρωμα εάν έχει βραχεί.
14. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία.
15. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο ως επίστρωμα. Μην τυλίγεστε με τη συσκευή και μη τη χρησιμοποιείτε ως κουβέρτα.
16. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το επίστρωμα να μη χρησιμοποιείται από άτομα χρήζοντα βοήθειας, βρέφη ή άτομα χωρίς την αίσθηση της θερμότητας.
17. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση.

-
18. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το επίστρωμα σε κρεβάτι με ρυθμιζόμενες κλίσεις, ή εάν το χρησιμοποιείτε, βεβαιωθείτε ότι το επίστρωμα ή το καλώδιο δεν μπορεί να διπλωθεί ή να τσακιστεί.
19. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε το επίστρωμα όταν υπάρχουν βαριά αντικείμενα πάνω του έτσι ώστε να μην προκληθεί υπερθέρμανση της συσκευής.
20. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο με το χειριστήριο που παρέχεται με το επίστρωμα.
21. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καθαρίζετε το επίστρωμα με στεγνό καθάρισμα.
22. Μην τοποθετείτε υφάσματα / ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
23. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μαζί με άλλες συσκευές θέρμανσης.
24. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τσαλακώνετε το επίστρωμα.
25. Το καλώδιο και η μονάδα ελέγχου της συσκευής μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους εμπλοκής, στραγγαλισμού, σκοντάφτισμα ή πατήματος εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι πλεονάζοντες δεσμοί και τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι διατεταγμένα με ασφαλή τρόπο.
26. Οι διακόπτες και οι μονάδες ελέγχου σε εύκαμπτα καλώδια πρέπει να έχουν θέση απενεργοποίησης και στα δύο άκρα της διαδρομής του στοιχείου ενεργοποίησης, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί μια ενδεικτική λυχνία και ένα ηχητικό σήμα για να επιβεβαιωθεί πότε ο διακόπτης είναι σε θέση ενεργοποίησης.
27. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης είναι πλήρως και σωστά τοποθετημένος στο επίστρωμα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

-
28. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη με τα χειριστήρια ρυθμισμένα στην υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας, ο χρήστης μπορεί να υποστεί δερματικά εγκαύματα ή θερμοπληξία.
29. Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
30. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές γωνίες.
31. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του κρεβατιού ή σε σημείο που μπορεί να είναι προσβάσιμο από παιδιά.
32. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
33. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν πατιέται ή είναι σφηνωμένο από οποιοδήποτε αντικείμενο. Μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος και μην το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε. Κρατάτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.
34. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία (αφαιρέστε κρατώντας το φικ και όχι τραβώντας το καλώδιο) και να την αφήνετε να κρυώσει καλά.
35. Μην τσαλακώνετε τη συσκευή τοποθετώντας αντικείμενα πάνω της κατά την αποθήκευση.
36. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.
37. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν δεν είστε στο σπίτι.
-

-
38. Μη χρησιμοποιείτε πότε τη συσκευή σε δωμάτια με διαρροή υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου υλικού.
39. Το ηλεκτρικό επίστρωμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς και αστραπές.
40. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το φως, η υποδοχή, το καλώδιο κ.λ.π. είναι κατεστραμμένα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!
41. Ελέγχετε συχνά τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές.
42. **Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό / εξουσιοδοτημένο service για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
43. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
44. Μην τραβάτε ή τεντώνετε το καλώδιο.
45. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή το χειριστήριο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
46. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ανάπηροι ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
47. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με

τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

48. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών και μικρότερα των 8 ετών υπό επίβλεψη και με τον έλεγχο πάντα ρυθμισμένο στην ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας.
49. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
50. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
51. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για κατοικίδια.
52. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά, βρέφη και κατοικίδια.
53. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
54. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο ή για επαγγελματικούς ή ημι-επαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και η SUN A.E. θα αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Θερμαινόμενο επίστρωμα
2. Χειριστήριο
3. Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος
4. Λυχνία λειτουργίας και ένδειξη επιπέδου θερμοκρασίας
5. Διακόπτης επιλογής επιπέδου θερμοκρασίας



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το ηλεκτρικό θερμαινόμενο επίστρωμα, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σχετικά σκληρό, μη ρυθμιζόμενο σε κλίση στρώμα. Το επίστρωμα πρέπει να είναι τοποθετημένο ώστε να καλύπτει από τους ώμους έως τα πόδια σας όταν κοιμάστε.

Το ηλεκτρικό θερμαινόμενο επίστρωμα μπορεί να απλωθεί από τη μπροστινή ή από την πίσω πλευρά.

Η πλευρά που είναι ο διακόπτης θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στον ώμο για πιο βολική χρήση.

Πρέπει να στερεώσετε τους τέσσερις ιμάντες στις γωνίες αφού απλώσετε το υπόστρωμα για να εμποδίσετε τη μετακίνηση ή το τσαλάκωμα του. (Τα τσαλακωμένα μέρη τείνουν να ανεβάζουν υψηλή θερμοκρασία η οποία είναι επικίνδυνη).

Προκειμένου να διατηρηθεί το ηλεκτρικό θερμαινόμενο επίστρωμα επίπεδο, καθαρό και να μειωθεί η τριβή, παρακαλώ καλύψτε το με ένα σεντόνι. (**Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην το σκεπάζετε με κουβέρτα ή βαμβακερό χοντρό ύφασμα, γιατί θα εμποδίσει τη μετάδοση της θερμότητας).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλώ προθερμαίνεται το επίστρωμα για 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν από τη χρήση. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα σταθερά. Επιλέξτε από το χειριστήριο το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας (3-υψηλή, 2-μεσαία ή 1-χαμηλή). Αν ρυθμίσετε το διακόπτη στο υψηλό επίπεδο (3), το επίστρωμα θα ζεσταθεί σύντομα. Για χρήση κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, θα πρέπει να ρυθμίσετε το διακόπτη σε χαμηλό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος θερμοπληξίας.

Παρακαλώ απενεργοποιήστε το επίστρωμα, όταν δεν χρειάζεστε θέρμανση.

Η υποδοχή στο επίστρωμα πρέπει να αερίζεται. Παρακαλώ μην την καλύψετε με πάπλωμα ή μαξιλάρι και αποφύγετε την πίεση επάνω του.

Μετά τη χρήση, παρακαλώ απενεργοποιήστε το επίστρωμα και στη συνέχεια αποσυνδέστε το από την τροφοδοσία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το επίστρωμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων. Ωστόσο με το πλύσιμο στο χέρι θα παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του επιστρώματος. Για πλύσιμο στο πλυντήριο αφαιρέστε το χειριστήριο και τοποθετήστε το επίστρωμα σε ειδική θήκη (δίχτυ) πλυντηρίου και κλείστε την. Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού και ρυθμίστε το πλυντήριο σε πρόγραμμα για ευαίσθητα με μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Μετά το τέλος του πλυσίματος, αφαιρέστε το επίστρωμα από τη θήκη και απλώστε το για να στεγνώσει (Μη χρησιμοποιείτε μανταλάκια).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύστε το επίστρωμα μόνο όταν είναι τελείως στεγνό. Θα πρέπει να είναι απλωμένο σε αεριζόμενο χώρο για να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.
2. Μη συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή για να στεγνώσει το επίστρωμα.
3. Μην το απλώνετε στον ήλιο και μην το σιδερώνετε για να στεγνώσει. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας λόγω φθοράς στη μόνωση.
4. Όταν το επίστρωμα στεγνώσει, διπλώστε το χωρίς να δημιουργηθούν πτυχές
5. Μην τοποθετείτε το επίστρωμα κάτω από πάπλωμα ή άλλα αντικείμενα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πίεση.
6. Αφήστε το επίστρωμα να κρυώσει καλά μετά τη χρήση πριν το διπλώσετε και πριν το

αποθηκεύσετε.

7. Μη χρησιμοποιείτε αντισκωρικά όπως ναφθαλίνη, η οποία θα βλάψει το μονωτικό υλικό.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις: 150 x 80cm
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- 3 επίπεδα επιλογής θερμοκρασίας (χαμηλό – μεσαίο – υψηλό)
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και ένδειξη επιπέδου θερμοκρασίας
- Διαθέτει 4 ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης, για να παραμένει σταθερά τοποθετημένο στο στρώμα, χωρίς να γλιστράει
- Ασφάλεια υπερθέρμανσης
- Τύπος υφάσματος: Πολυεστέρας
- Ασφαλές για καθάρισμα στο πλυντήριο ρούχων, χάρη στο αποσπώμενο χειριστήριο
- Εύκολο στην τοποθέτηση και στην χρήση
- Μήκος καλωδίου: Περ. 225cm
- Τροφοδοσία: 220-240V~, 50/60Hz
- Ισχύς: 55-60W
- Κατανάλωση σε κατάσταση απενεργοποίησης: 0 W
- Βάρος: 1 Kg
- Χρώμα : Λευκό
- 2 χρόνια εγγύηση

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use the appliance for any purpose other than that described in this user manual.
2. The appliance is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose.
3. Do not use the appliance outdoors.
4. Not intended for medical use in hospital.
5.  **WARNING:** Check that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
6.  **CAUTION:** Always plug the appliance into an outlet that is earthed. **Risk of electric shock!**
7.  **WARNING:** Do not use an extension cable.

-
8. **⚠ CAUTION:** Do not use or place the appliance in damp places or places where it may get wet, and do not immerse the device in any liquid during operation.
 9. Do not expose the electrical substrate to direct sunlight and do not iron it.
 10. **⚠ CAUTION:** Do not use the substrate folded.
 11. **⚠ CAUTION:** Do not use the substrate crumpled.
 12. **⚠ CAUTION:** Do not pierce the appliance with pins, latches or sharp objects. Do not attach latches or metal objects to the appliance.
 13. **⚠ CAUTION:** Do not use the appliance if it is wet.
 14. **⚠ CAUTION:** Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is wet, unplug it immediately.
 15. **⚠ CAUTION:** Use the appliance only as a substrate. Do not wrap around the appliance or use it as a blanket.
 16. **⚠ WARNING:** Do not use the substrate by persons in need of assistance, infants or persons insensitive to heat.
 17. **⚠ CAUTION:** This appliance is not intended for medical use.
 18. **⚠ WARNING:** Do not use the substrate on a bed with adjustable tilt, or if you do use it, make sure that the substrate or cord cannot be folded or rucked.
 19. **⚠ WARNING:** Do not use the substrate when there are heavy objects on it so as not to overheat the appliance.
 20. **⚠ CAUTION:** Use only with the control supplied with the substrate.
 21. **⚠ WARNING:** Do not dry clean the substrate.
 22. Do not place fabrics / clothes on the appliance to dry or for any other reason.
 23. **⚠ WARNING:** Do not use the appliance together with other heating appliances.
 24. **⚠ CAUTION:** Do not wrinkle the substrate.

25. The cable and control unit of the appliance can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.

26. Switches and control units in flexible cords shall have an off position at both ends of the travel of the actuating member, unless an indicator lamp and an audible signal are incorporated to confirm when the switch is an on position.

27. **⚠ CAUTION:** Make sure the thermostat is fully and correctly positioned on the substrate. Risk of electric shock or fire!

28. If the appliance is set on with the controls set to a higher temperature the user can suffer skin burns or heat stroke.

29. Do not move the appliance while it is in operation.

30. Make sure that the power cord does not come into contact with hot parts of the appliance or come into contact with sharp corners.

31. Power cord should be out of the reach of children.

32. Do not allow the power cord to touch any hot surface.

33. Make sure the power cord is not pressed or wedged by any object. Never step on the power cord and never place it under carpets or mats where there is a risk of stepping on it. Hold the power cord where there is no risk of tripping.

34. **⚠ CAUTION:** When storing the appliance, switch the appliance off and always pull the plug out of the socket (pull the plug itself, not the lead).

35. Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.

36. **⚠ WARNING:** Do not operate the appliance without supervision. If you should leave the workplace, always unplug the appliance.

37. **⚠ CAUTION:** Always unplug the appliance after usage (pull the plug itself, not the lead).

-
38. Never use the appliance in rooms with leaking gas or other flammable material.
 39. Electrical substrate should not be used during lightning and thunderstorms.
 40. **⚠CAUTION:** Do not use the appliance if the plug, socket, cable, etc. are damaged. Risk of electric shock or fire!
 41. Frequently check the appliance and the cable for damage.
 42. **⚠WARNING:** Do not operate the appliance with a damaged cord. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance by yourself. Bring it to the authorized service station for repair. Use only the original spare parts.
 43. Use only original spare parts. Use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may result in injury.
 44. Do not pull or stretch the power cable.
 45. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or remote control in water or any other liquid.
 46. **⚠CAUTION:** Take special care when using the appliance in places where there are children, the disabled or people with reduced physical, sensory or mental abilities.
 47. This appliance can be used by children aged 8 years and over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the associated risks.
 48. The appliance can be used by children older than 3 years and younger than 8 years under supervision and with the control always set to minimum temperature value.
 49. Children shall not play with the appliance.
 50. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
 51. **⚠CAUTION:** Do not use the appliance for pets.
 52. **⚠WARNING:** Keep the appliance and its cord out of the

reach of children, babies and pets.


53. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

⚠ WARNING: Do not allow children to play with the packaging materials. **Danger of suffocation!**

54. **⚠ WARNING:** If the appliance is used inappropriately or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions of the user manual, the warranty becomes invalid and SUN SA refuses any liability for damage caused.

PARTS IDENTIFICATION

1. Heated underblanket
2. Remote control
3. Detachable power cable
4. Power and temperature level light indicator
5. Temperature level selector



OPERATING INSTRUCTIONS

LAYING THE ELECTRIC HEATED UNDERBLANKET

The electrical heated substrate should be laid on a relatively hard and unadjustable mattress. The underblanket body should be laid flat from shoulder to feet while you are sleeping.

The electric heated underblanket can be spread on the front or the back side.

The side with the switch should be placed near the shoulder for the convenient operation.

The four clasp on the corners should be fixed tightly to the mattress of the bed after you lay the electric heated underblanket to prevent that the underblanket from moving or creasing. (The creased parts tends to cause high temperature which is very dangerous).

In order to keep the electric heated underblanket flat, clean and to reduce the abrasion, please cover the underblanket with sheet for use. (**⚠ CAUTION:** Do not cover it with blanket or cotton fabric, which will prevent the underblanket from transmitting heat).

OPERATION OF THE ELECTRIC HEATED SUBSTRATE DURING USE

Please pre-heat the electric heating substrate for 30 minutes to 1 hour before using. Plug in the substrate to the power supply and make sure they are connected firmly. Select the proper temperature level (3-high, 2-middle or 1-low) by selector. Set the switch to high level and the substrate will warm up soon. For all night use of the electric heated substrate, you should pre-set the switch to low level before sleeping in order to avoid the risk of heatstroke.

Please switch off the substrate when you do not need heating.

The switch of the substrate should be exposed to the air. Do not cover it with quilt or pillow and please avoid pressure on it.

After use, please switch off the substrate and then unplug the appliance from the power supply.

CLEANING AND MAINTENANCE

Machine washing of the underblanket is possible; however, hand washing will prolong the life of the underblanket. To machine wash, remove the controller and place the underblanket in a bag and seal it. Use a small amount of detergent and set the washing machine to a "Sensitive Wash" program with maximum temperature of 30°C. When washed, remove the underblanket from the bag and drape it over a clothes line to dry. Do not use clothes pegs to secure it.

STORAGE

1. Store electric heated substrate only if it is dry. It should be hanged at a ventilated location to dry naturally.
2. Do not connect the underblanket to power supply in order to dry it.
3. Do not expose it to the sun and do not iron it to dry. This will cause safety problems due to damage to the insulation.
4. The dry electric heated substrate should be folded without any crease.
5. Do not place it under quilt or other things in order to avoid any pressure.
6. Allow the underblanket to cool it down before folding and before storing it.
7. Do not use mothproofing agent like naphthalene which will damage the insulation material.

DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES



This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Specifications

- Dimensions: 150 x 80cm
- Practical switch for temperature setting
- 3 temperature levels (low – medium – high)
- Indicator light and temperature level
- 4 attachment straps ensure stability with no slip
- Overheating protection
- Material: Polyester
- Machine washable due to detachable remote control
- Easy to install and use
- Cable length: Approx. 225cm
- Input voltage: 220-240V~, 50/60Hz
- Power: 55-60W
- Off mode consumption: 0 W
- Weight: 1 Kg
- Color : White
- 2-year warranty



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr

Made in China

