


LiFE



LIBRA 3D

Ανοξείδωτη ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας
Inox digital kitchen scale

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
3. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
4. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά σε υγρά, θερμά και ψυχρά μέρη.
6. Η ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας είναι μία συσκευή ζύγισης υψηλής ακρίβειας, παρακαλώ μη χτυπήσετε ή ρίξετε τη ζυγαριά, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν βλάβη.
7. Αποφύγετε να ασκήσετε υπερβολική πίεση ή κραδασμούς στην επιφάνεια της συσκευής.
8. Η ζυγαριά έχει σχεδιαστεί για να ζυγίζει τρόφιμα με μέγιστο βάρος 5000g συμπεριλαμβανομένου του βάρους του δοχείου.
9. Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς τη χρήση κάποιου χημικού απορρυπαντικού.
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό στη συσκευή.

11. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Μην την επισκευάζετε μόνοι σας, αλλά απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
13. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.
14. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
15. Μην αφήνετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή.
16. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Lo", σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η χαμηλή ισχύς μπαταρίας ή τυχόν ελαττωματικές μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν ανακριβή αποτελέσματα ή άλλα είδους σφάλματα στις ενδείξεις της οθόνης.
17. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή των υγρών των μπαταριών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


1. Εξοπλισμένη με 4 αισθητήρες υψηλής ανάλυσης και υψηλής απόδοσης που διασφαλίζει τη μέγιστη ακρίβεια της ζυγαριάς και την ορθότητα των αποτελεσμάτων.
2. Μονάδα μέτρησης: g / kg / lb
3. Λειτουργία απόβαρου
4. Αυτόματη απενεργοποίηση
5. Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εύρος μέτρησης: 2g-5000g
2. Κλίμακα: 1g
3. Τροφοδοσία: 2 x AAA μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται)
4. Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C -60°C

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
2. Επιφάνεια ζυγίσματος
3. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της ζυγαριάς / λειτουργίας απόβαρου



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες AAA που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
2. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της ζυγαριάς / λειτουργίας απόβαρου. Όταν η οθόνη LCD ανάψει, πατήστε ξανά το διακόπτη για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης σε g / kg / lb.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της ζυγαριάς / λειτουργίας απόβαρου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "0" (μηδέν).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο στη ζυγαριά και στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το βάρος του δοχείου.
3. Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της ζυγαριάς / λειτουργίας απόβαρου και η ένδειξη "0" (μηδέν) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφετε το βάρος του δοχείου. Στη συνέχεια, προσθέστε τα τρόφιμα στο δοχείο και το καθαρό βάρος των τροφίμων θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της ζυγαριάς / λειτουργίας απόβαρου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

1. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο "Lo", σημαίνει ότι η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή. Παρακαλώ αλλάξτε τις μπαταρίες.
2. Όταν η ζυγαριά υπερφορτωθεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "O-Ld" (overloading / υπερφόρτωση).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρασία ή νερό μέσα στην συσκευή.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βυθίζετε την συσκευή στο νερό! Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν.
2. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα λειαντικά αντικείμενα.
3. Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή χημικά απορρυπαντικά.
4. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε καλά την συσκευή με ένα στεγνό και μαλακό ύφασμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Φυλάξτε τη συσκευή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος.
2. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε τις μπαταρίες.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.



Read the operating instructions carefully before putting the product into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this product to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. The appliance is intended exclusively for private, domestic use and for the intended purpose. This appliance is not suitable for professional use.
2. Do not use the appliance outdoors.
3. Keep it away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquids) and sharp edges.
4. Place the scale on a clean and flat surface.
5. Do not place or use the scale in wet, hot and cold places.
6. The electronic kitchen scale is a high-precision weighing appliance, please do not knock or drop the scale to avoid damage.
7. Avoid applying excessive pressure or vibration to the surface of the appliance.
8. The scale is designed to weigh food with a maximum weight of 5000g including the weight of the container.
9. Clean the scale with a soft cloth without using any chemical detergent.
10. Ensure that no moisture or water enters the appliance.
11. The appliance is intended for private use only and not for commercial use.
12. Do not use the appliance if it is damaged. Do not repair it yourself but contact a qualified technician.

13. To ensure the safety of children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, etc.) away from them.

14.  **WARNING:** Do not allow children to play with the packaging materials.

Risk of suffocation!

15. Do not let children play with the appliance.

16. When the display shows "Lo", it means the battery power is very low.

Replace the batteries. Low battery power or any defective batteries may cause inaccurate results or other types of display errors.

17. If you do not intend to use the appliance for a long period of time, please remove the batteries before storing it to avoid possible battery fluid leakage.

SPECIFICATIONS


1. Equipped with 4 high precision "strain-gauge" and high capability sensor to ensure the weighing accuracy.
2. Measurement unit: g / kg / lb
3. Tare function
4. Auto turn-off
5. Low-voltage warning indication

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Capacity: 2g-5000g
2. Numerical value: 1g
3. Power supply: 2 x AAA batteries (included)
4. Operation temperature: 5°C-60°C

PARTS IDENTIFICATION

1. LCD display
2. Weighing platform
3. Power ON / OFF / Tare button



INSERTING BATTERIES - START UP

1. Open the battery cover on the bottom and insert the 2 x AAA batteries that are included in the box. Make sure the polarity is correct.
2. Place the scale on a flat and steady surface.
3. Press the ON / OFF / Tare button. When the LCD display turn on, press the button again to select the measurement unit in g / kg / lb.

OPERATION OF THE APPLIANCE

1. Press "ON / OFF / TARE" button to turn on the appliance. After 2 seconds on the display will shows up "0" (zero) indication.
2. Place the container on the scale and will display the container 's weight.
3. Press the "ON / OFF / TARE" button and "0" (zero) will be displayed. Now you have clear the weight of the container, and you can add the food into the container. The net weight will show up on the display.

4. Press the "ON / OFF / TARE" button again to turn off the appliance.

ERROR DISPLAY

1. When the display shows "Lo" it is indicated that the battery power is very low. Please replace the batteries the soonest.
2. When the scale is overloaded displayed "O-Ld" indication.

CLEANING

CAUTION:

1. Do not immerse the appliance in water! The electronic components can be damaged.
2. Do not use a wire brush or any abrasive items.
3. Do not use any acidic or abrasive detergents.
4. Clean the appliance with a slightly moist cloth. Make sure that no humidity or waters seeps into the appliance!
5. Dry the appliance well after cleaning with a dry and soft cloth.

STORAGE

1. Keep the appliance in a clean, dry place.
2. Please remove batteries if you are not going to use the appliance for long period.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρα, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr