

Ψηφιακό θερμόμετρο και υγρόμετρο εσωτερικού χώρου
Digital indoor thermometer and hygrometer

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

**ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ**

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με την δέουσα προσοχή και θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
6. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
7. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύρος μετρήσιμης εσωτερικής θερμοκρασίας: 0°C - +50°C (+32°F - +122°F)
- Εύρος μετρήσιμης εσωτερικής υγρασίας: 20% - 95% RH

- Εμφάνιση κατώτατης/μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας (min/max)
- Οθόνη LCD με μεγάλα ψηφία
- Δυνατότητα επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης
- Διαστάσεις: 6.5 x 6.5 x 2cm
- Διαστάσεις οθόνης: 4.4 x 4.4 cm
- Χρώμα: Μαύρο
- Λειτουργεί με μπαταρία: 1 x AAA (δεν συμπεριλαμβάνεται)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Ένδειξη θερμοκρασίας
2. Ένδειξη υγρασίας
3. Πλαίσιο αλουμινίου
4. Υποδοχή επιτοίχιας τοποθέτησης
5. Πλήκτρο αλλαγής μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας
6. Πλήκτρο εμφάνισης κατώτατης/μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας
7. Θήκη μπαταρίας



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην πίσω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε 1 μπαταρία AAA 1.5V (δεν συμπεριλαμβάνεται).
2. Μόλις ενεργοποιηθεί το θερμόμετρο θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα θερμοκρασία και το τρέχων ποσοστό υγρασίας.
3. Μπορείτε να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης °C ή °F πιέζοντας το πλήκτρο "°C / °F" στο πίσω μέρος του θερμομέτρου.
4. Πιέστε το πλήκτρο MEM μία φορά για να εμφανιστεί η μέγιστη θερμοκρασία και υγρασία.
5. Πιέστε το πλήκτρο MEM δύο φορές για να εμφανιστεί η κατώτατη θερμοκρασία και υγρασία.
6. Πιέστε το πλήκτρο MEM τρεις φορές για να εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία και υγρασία.
7. Πιέστε το πλήκτρο MEM συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τις αποθηκευμένες μέγιστες / κατώτατες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και την οθόνη της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.
2. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

 **WARNING:** This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

 **CAUTION:** This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

 **NOTE:** This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

The device must be used with due care and you must follow the basic safety instructions as follows:


1. Keep it the device away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose.
4. This device is not suitable for commercial use.
5. To ensure the safety of your children, please keep away from all packaging materials such as plastic bags, boxes, foil etc.
6.  **CAUTION:** Do not allow babies and young children to play with the packaging materials. **Risk of suffocation!**
7. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storage to avoid a fluid leakage.

SPECIFICATIONS

- Measurable indoor temperature range: 0° C - +50° C (+32° F - +122° F)
- Measurable indoor humidity range: 20% - 95% RH
- Minimum and maximum temperature and humidity display (min/max)
- LCD display with large digits
- Tabletop or wall placement
- Dimensions: 6.5 x 6.5 x 2.0cm
- Display dimensions: 4.4 x 4.4 cm
- Color: Black
- Battery powered: 1 x AAA (not included)

PARTS IDENTIFICATION

1. Temperature display
2. Humidity indicator
3. Aluminum frame
4. Wall mounting socket
5. Temperature unit change button
6. Minimum/maximum temperature and humidity display key
7. Battery case



USAGE

1. Remove the battery compartment cover on the back of the device and insert one 1 x AAA 1.5V battery (not included).
2. Select display in °C or °F by pressing the “°C (Celsius) / °F (Fahrenheit)” button on the rear side of thermometer to toggle between °C and °F.
3. After power on display current temperature and humidity.
4. Press the MEM button once to display the maximum temperature and humidity.
5. Press the MEM button twice to display the minimum temperature and humidity.
6. Press the MEM button three times to return to current values for temperature and humidity.
7. Press MEM button and hold for 2 seconds to reset the stored maximum and minimum temperature and humidity values.

CLEANING AND CARE

1. Never immerse device in water or in any other liquid.
2. Wipe the housing and the screen of the device with a soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection of the device, store it in its original packaging.
2. If you do not intend to use the device for a long time, remove the battery before storing it to prevent leakage of the battery fluid.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr

Made in China

