

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



BW-04

Αποστειρωτής μπουκαλιών για φούρνο μικροκυμάτων.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερα. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Λάβετε υπόψη ότι πάντα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με 200ml νερό. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή επανειλημμένα, αφαιρέστε πρώτα την περίσσεια ποσότητα νερού.
- Η μεζούρα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία είναι 120ml.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς καθόλου νερό στο εσωτερικό του αποστειρωτή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε ψησταριά, φούρνο ή κάτι ανάλογο. Χρησιμοποιήστε μόνο τη λειτουργία μικροκυμάτων.
- Μην παραγεμίζετε το καλάθι με νερό.
- Ο αποστειρωτής μπορεί να είναι ακόμα ζεστός όταν τον αφαιρείτε από το φούρνο μικροκυμάτων.
- Ενδέχεται να διαφύγει ατμός όταν ανοίγετε το καπάκι. Ο ατμός είναι πολύ ζεστός.
- Να πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν αδειάσετε τον αποστειρωτή.
- Χρησιμοποιήστε τη λαβίδα για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα μετά τη χρήση, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμότητα και την υγιεινή.
- Μην ξεπλένετε ποτέ τα σκεύη (μπιμπερό) αφού έχουν αποστειρωθεί.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά κλεισμένο.
- Μετά τη χρήση, αφήστε τον αποστειρωτή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- Κρατάτε πάντα τον αποστειρωτή μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε ποτέ θηλές μπιμπερό με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο ανάποδα μέσα στο αποστειρωτή.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αποστειρωτής μπουκαλιών

Πλαστικό καλάθι με καπάκι

Μεζούρα 120ml

Λαβίδα



ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής BW-04, χρησιμοποιώντας π.χ. το πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε την αποστείρωση. Μετά τον καθαρισμό, δεν πρέπει να μείνουν υπολείμματα φαγητού ή κάτι παρόμοιο. Αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τα προς αποστείρωση μέρη στο καλάθι. Τα εξωτερικά μέρη των μπουκαλιών μπορεί να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αλλά τα υπόλοιπα μέρη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη. Τα μεγάλα μπουκάλια μπορούν να τοποθετηθούν στο πλάι.


Τοποθετήστε το καλάθι με τα μέρη στο κάτω μπολ και γεμίστε το με 200ml νερό (κατά προτίμηση, απιονισμένο).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πολύ νερό και μην το αφήνετε να λειτουργεί εάν δεν υπάρχει νερό μέσα.

Βάλτε το καπάκι στο κάτω μέρος του μπολ και χρησιμοποιήστε τις λαβές για να το κουμπώσετε στη θέση του.

Τοποθετήστε τη συσκευή BW-04 στο φούρνο μικροκυμάτων.





Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω χρόνους:

Ισχύς	Χρόνος αποστείρωσης	Χρόνος για να κρυώσει
500-800W	6 λεπτά	5 λεπτά
850-1000W	4 λεπτά	5 λεπτά
1100-1850W	3 λεπτά	5 λεπτά

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση για γκρίλ ή το φούρνο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν ανοίγετε το καπάκι, υπάρχει ενδεχόμενο να διαφύγει ζεστός ατμός.

Εάν αφήνετε μπουκάλια μέσα στο BW-04 χωρίς να ανοίξετε το καπάκι της συσκευής, θα παραμείνουν αποστειρωμένα για τουλάχιστον 24 ώρες.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού, ξεπλύνετε τον αποστειρωτή και στεγνώστε τον καλά. Ο αποστειρωτής BW-04 είναι κατάλληλος για τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκευή και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα: www.alecto.nl



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr