


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



BC-24

Υγραντήρας υπερήχων.



Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλούμε μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας τονίζονται ιδιαίτερως. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα και να αποτρέψετε τη ζημιά στη συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Προειδοποιεί για κινδύνους σχετικά με την υγεία και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή ή τη συσκευασία της.
- Ανανεώστε το νερό στη δεξαμενή νερού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν το νερό έχει παραμείνει στη συσκευή περισσότερο από μία εβδομάδα.
- Μην μπλοκάρετε ποτέ τις οπές εισόδου ή εξόδου αέρα!
- Μην γέρνετε, μετακινείτε ή αδειάζετε τη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένη!
- Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση της συσκευής στο νερό!
- Η ιδανική υγρασία είναι μεταξύ 40% και 50%.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα αναπνοής, διακόψτε αμέσως τη χρήση του υγραντήρα και επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό!
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας ή να τροποποιήσετε καμία ηλεκτρική ή μηχανική λειτουργία της συσκευής, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Συνιστάται να στρέψετε την προβολή προς την οροφή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.
- Μην αφήνετε το χώρο γύρω από τον υγραντήρα να γίνει υγρός ή βρεγμένος. Εάν εμφανιστεί υγρασία στο χώρο, μειώστε την εκροή του υγραντήρα. Αν η ένταση της εκροής δεν μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα κατά διαστήματα.
- Μην επιτρέπετε στα απορροφητικά υλικά, όπως χαλιά, κουρτίνες, καλύμματα τραπεζιών να βραχούν.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, κατά τη διάρκεια της πλήρωσής της με νερό και του καθαρισμού.
- Μην αφήνετε νερό στη δεξαμενή, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν την αποθήκευση. Καθαρίστε τον υγραντήρα πριν την επόμενη χρήση.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μικροοργανισμοί που μπορεί να υπάρχουν στο νερό ή στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται η συσκευή, μπορεί να αναπτυχθούν στη δεξαμενή νερού και να εκτοξευτούν στον αέρα, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, εάν το νερό δεν ανανεώνεται και η δεξαμενή δεν καθαρίζεται σωστά κάθε 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




*Το νερό της βρύσης περιέχει ασβέστιο το οποίο μειώνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέστε την από πρίζα 230V!



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο υγραντήρας δεν λειτουργεί.	Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού.	Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
Οι υδροτμήσι απελευθερώνουν μια δυσάρεστη μυρωδιά.	Νέα συσκευή.	Ανοίξτε τη δεξαμενή και αφήστε τη σε αεριό και δροσερό μέρος για 12 ώρες.
	Βρώμικο νερό ή το νερό έχει μείνει στη δεξαμενή για πολύ καιρό.	Καθαρίστε τη δεξαμενή και ανανεώστε το νερό.
Η ένταση εξόδου ατμίχλης είναι χαμηλή.	Ο υπερηχητικός μετατροπέας είναι βρώμικος.	Καθαρίστε τον μετατροπέα με ξύδι και μαλακή βούρτσα.
	Βρώμικο νερό ή το νερό έχει μείνει στη δεξαμενή για πολύ καιρό.	Καθαρίστε τη δεξαμενή και ανανεώστε το νερό.
Ασυνήθιστος θόρυβος.	Αντήχηση στη δεξαμενή νερού όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό.	Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
	Η συσκευή τοποθετήθηκε σε ασταθή επιφάνεια.	Μετακινήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Άσπρες εναποθέσεις στα έπιπλα και το δάπεδο.	Μεγάλη ποσότητα ασβεστίου στο νερό που χρησιμοποιείτε.	Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υγραντήρας υπερύχων BC-24

Μοντέλο αντάπτορα	K09S240037G
Είσοδος	100-240V ~ 50-60Hz, 0.5A
Έξοδος	24V / 0.5A
Διαστάσεις	141 x Ø 91 mm
Καθαρό βάρος	210 γραμμάρια
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού	80 ml
Επιφάνεια χρήσης	20 m ²
Ισχύς	9W
Υγρασία	8 ml/ώρα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Commaxx δηλώνει ότι το προϊόν Alecto BC-24 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

<http://DOC.hesdo.com/BC-24-DOC.pdf>

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα:
www.alecto.nl

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Ολλανδία.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.sun.gr